


Modèle :

Escape-42DV

→ Escape-42DVLP



GAS-FIRED



### AVIS



#### NE JETEZ PAS CE MANUEL

- Instructions importantes d'utilisation et de maintenance comprises.
- Lisez, comprenez et suivez ces instructions pour une installation et une utilisation sans danger.
- Laissez ce manuel avec la personne responsable de l'utilisation et du fonctionnement de l'appareil.

**NE  
JETEZ PAS**

**⚠ AVERTISSEMENT : Si l'information contenue dans ces instructions n'est pas suivie exactement, il pourrait y avoir un incendie ou une explosion causant des dommages à la propriété, des blessures personnelles ou la mort.**

- Ne rangez et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables près de cet appareil ou de tout autre appareil électroménager.
- **Ce que vous devez faire si vous sentez du gaz**
  - N'essayez pas d'allumer tout appareil électroménager.
  - Ne touchez pas de commutateur électrique. N'utilisez pas de téléphone dans votre édifice.
  - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz du téléphone d'un voisin. Suivez les instructions du fournisseur de gaz.
  - Si vous ne pouvez pas rejoindre votre fournisseur de gaz, appelez le service d'incendie.
- L'installation et l'entretien doit être effectué par un installateur qualifié, une agence de service ou le fournisseur de gaz.

Cet appareil peut être installé dans une installation OEM dans une maison manufacturée (É.-U. seulement) ou dans une maison mobile et il doit être installé conformément aux instructions du fabricant et selon les normes de sécurité et de construction des maisons manufacturées, *Title 24 CFR, Partie 3280 (des É.-U.) ou Standard for Installation in Mobile Homes (Normes d'installation dans les maisons mobiles), CAN/CSA Z240MH.*

Cet appareil est réservé au(x) type(s) de gaz indiqué(s) sur la plaque signalétique.

### ⚠ AVERTISSEMENT



#### SURFACES CHAUDES !

Le verre et d'autres surfaces sont chaudes durant leur fonctionnement et leur refroidissement.

**La vitre chaude provoquera des brûlures si on la touche.**

- Ne pas toucher la vitre tant qu'elle n'est pas froide
- NE JAMAIS permettre aux enfants de toucher la vitre
- Gardez les enfants loin de l'appareil
- SURVEILLER ATTENTIVEMENT les enfants présents dans la pièce où le foyer est installé.
- Les enfants et les adultes doivent être avisés des températures élevées.

**Les températures élevées peuvent mettre le feu aux vêtements ou à d'autres matériaux inflammables.**

- Gardez les vêtements, les meubles, les tentures et les autres combustibles loin de l'appareil.

**Cet appareil a été fourni avec une barrière intégrale pour éviter tout contact direct avec le panneau de verre fixe. NE faites pas fonctionner l'appareil avec la barrière retirée.**

Contactez votre concessionnaire ou Hearth & Home Technologies si la barrière n'est pas présente ou si vous avez besoin d'aide pour en installer une correctement.

Dans le Commonwealth du Massachusetts l'installation doit être effectuée par un plombier agréé ou un monteur de gaz.

Consultez la table des matières pour l'emplacement d'exigences supplémentaires du Commonwealth du Massachusetts.



L'installation et la réparation de cet appareil ne doivent être effectuées que par un représentant du service qualifié. Hearth & Home Technologies suggère des professionnels certifiés NFI ou formés en usine ou des techniciens supervisés par un professionnel certifié NFI.

Lire le présent manuel avant d'installer ou d'utiliser ce foyer.  
Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

## A. Félicitations

Félicitations pour avoir choisi le foyer à gaz Heat & Glo, une alternative propre et élégante aux foyers à bois traditionnels. Le foyer à gaz Heat & Glo que vous avez choisi est conçu pour vous apporter le maximum de sécurité, de rendement et de fiabilité.

En tant que propriétaire, assurez-vous de lire et de suivre attentivement les instructions contenues dans le manuel du propriétaire. Portez une attention particulière à tous les avertissements.

Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure. Nous vous suggérons de le conserver avec les autres manuels et documents importants.

À moins d'indication contraire, l'information contenue dans ce manuel s'applique à tous les modèles et à tous les systèmes de contrôle de gaz.

Votre nouveau foyer à gaz Heat & Glo vous procurera des années d'utilisation continue et de divertissement sans problèmes. Bienvenue dans la gamme des foyers Heat & Glo!

<b>Information de référence du propriétaire</b>	<i>Nous recommandons que vous enregistriez l'information suivante pertinente au sujet de votre foyer.</i>
Nom du modèle : _____	Date d'achat/d'installation : _____
Numéro de série : _____	Emplacement du foyer : _____
Concessionnaire d'achat : _____	Numéro de téléphone du concessionnaire : _____
Notes : _____	
_____	

## Emplacement/information d'étiquette

L'information sur le modèle quant à votre foyer précis se trouve sur la plaque signalétique qui se trouve normalement dans l'aire de contrôle du foyer.



Type de gaz  
Information sur le gaz et l'électricité

No one builds a better fire

Heat & Glo, a brand of Hearth & Home Technologies, Inc.  
7571 215th Street West, Lakeville, MN 55044

**GAS-FIRED**

Not for use with solid fuel.  
*(Ne doit pas être utilisé avec un combustible solide).*

Type of Gas (Sorte De Gaz): This appliance must be installed in accordance with local codes, if any; if not, follow ANSI Z223.1 in the USA or CAN/CGA B149 installation codes. *(Installer l'appareil selon les codes ou règlements locaux ou, en l'absence de tels règlements, selon les codes d'installation CAN/CGA-B149.)*

NATURAL GAS

ANSI Z21XX-XXXX · CSA 2.XX-MXX · UL307B

Minimum Permissible Gas Supply for Purposes of Input Adjustment.		
Approved Minimum (De Gaz) Acceptable	0.0 in w.c.	(Po. Col. d'eau)
Maximum Pressure (Pression)	0.0 in w.c.	(Po. Col. d'eau)
Maximum Manifold Pressure (Pression)	0.0 in w.c.	(Po. Col. d'eau)
Minimum Manifold Pressure (Pression)	0.0 in w.c.	(Po. Col. d'eau)
Total Electrical Requirements: 000Vac, 00Hz., less than 00 Amperes		

MADE IN USA

ALTITUDE:	0-0000 FT.	IN CANADA	
MAX. INPUT BTUH:	00,000	0000-0000FT.	
MIN. INPUT BTUH:	00,000	00,000	
ORIFICE SIZE:	#XXXXX	#XXXXX	

Model: (Modele):	XXXXXXXXX
Serial (Serie):	XXXXXXXXX

Numéro du modèle

Numéro de série

## ▲ Symbole de sécurité :

- **DANGER!** Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures graves ou mortelles.
- **AVERTISSEMENT!** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.
- **ATTENTION!** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.
- **AVIS:** Traite de manœuvres qui ne posent aucun risque de blessures corporelles.

## Table des matières

A. Félicitations .....	2
B. Garantie limitée à vie .....	5

### 1 Homologations et codes approuvés

A. Certification du foyer .....	7
B. Caractéristiques du verre .....	7
C. Spécifications BTU .....	7
D. Installation à haute altitude .....	7
E. Définition de matériaux non combustibles .....	7
F. Définition de matériaux combustibles .....	7
G. Codes de l'électricité .....	7
H. Exigences du Commonwealth du Massachusetts .....	8

## Guide de l'utilisateur

### 2 Instructions d'utilisation

A. Règles de sécurité relatives aux foyers .....	9
B. Votre foyer .....	9
C. Espace à prévoir .....	11
D. Portes et devantures décoratives .....	11
E. Module fixe de la partie vitrée .....	11
F. Télécommandes, commandes murales et interrupteurs muraux .....	11
G. Avant d'allumer le foyer .....	11
H. Allumage à veilleuse IPI .....	12
I. Après l'allumage du foyer .....	13
J. Foire aux questions .....	13

### 3 Maintenance et réparation

A. Tâches d'entretien du propriétaire .....	14
B. Tâches d'entretien confiées à un technicien qualifié .....	15

## Guide d'installation

### 4 Pour commencer

A. Foyer typique .....	17
B. Considérations de design et d'installation .....	18
C. Outils et fournitures nécessaires .....	18
D. Inspecter le foyer et les composants .....	18

### 5 Préparation de l'encadrement et les dégagements

A. Choix de l'emplacement du foyer .....	19
B. Construction de l'enchâssure du foyer .....	20
C. Dégagements .....	20
D. Manteau et projections murales .....	21

E. Rallonges de l'âtre .....	22
------------------------------	----

### 6 Emplacement des capuchons

A. Dégagements minimum des capuchons .....	23
--	----

### 7 Information et diagrammes d'évent

A. Tuyau approuvé .....	25
B. Clé du tableau du système d'évacuation .....	25
C. Utilisation des coudes .....	25
D. Normes de mesure .....	25
E. Schémas du système d'évacuation .....	26

### 8 Encadrement et dégagements au conduit d'évacuation

A. Dégagements entre les tuyaux et les matériaux combustibles .....	30
B. Encadrement de pénétration murale .....	30
C. Installation du pare-feu de plafond .....	31
D. Installation de l'écran d'isolation d'entretoit .....	32
E. Installation de l'ensemble facultatif Heat-Zone® Gas .....	32

### 9 Préparation du foyer

A. Retrait du matériau de parement Non combustible .....	33
B. Positionnement et nivellement du foyer .....	33
C. Pose du matériau de parement Non combustible .....	34

### 10 Installation de conduit d'évent

A. Assemblage des sections du conduit d'évacuation .....	35
B. Assemblage des sections coulissantes .....	36
C. Fixer les sections du conduit d'évacuation .....	37
D. Désassemblage des sections du conduit d'évacuation .....	37
E. Installer le noquet de toit en métal .....	38
F. Assemblage et installation de la mitre .....	38
G. Installer le capuchon vertical .....	39
H. Exigences d'installation de l'écran de chaleur pour la sortie horizontale .....	39
I. Installer le capuchon horizontal (tuyaux DVP et SLP) .....	40

### 11 Information sur le gaz

A. Conversion à d'autres carburants .....	41
B. Pression du gaz .....	41

C. Connexion à gaz . . . . .	42
D. Installation à haute altitude. . . . .	42

## 12 Information électrique

A. Exigences relatives au câblage électrique . . . . .	43
B. Câblage du système d'allumage IntelliFire . . . . .	43
C. Exigences relatives aux accessoires facultatifs . . . . .	43
D. Entretien et réparation électrique . . . . .	45
E. Installation de la boîte de dérivation . . . . .	45

## 13 Finition

A. Écran anti-éclaboussures . . . . .	46
B. Manteau et projections murales . . . . .	47
C. Matériau de parement . . . . .	47
D. Exigences des matériaux de finition . . . . .	48

## 14 Configuration du foyer

A. Retirer la partie vitrée fixe . . . . .	49
B. Retirer l'emballage . . . . .	49
C. Nettoyer le foyer . . . . .	49
D. Accessoires . . . . .	49
E. Disposition des braises . . . . .	49
F. Installer l'ensemble pour bûches . . . . .	50
G. Partie vitrée fixe . . . . .	54
H. Installer le grillage . . . . .	54
I. Réglage du volet d'air . . . . .	54

## 15 Dépannage

A. Système d'allumage IntelliFire . . . . .	55
---	----

## 16 Matériel de référence

A. Diagramme de dimensions du foyer . . . . .	57
B. Diagramme des composants d'évacuation . . . . .	58
C. Pièces de rechange . . . . .	63
Pièces de rechange . . . . .	64
C. Pièces de rechange . . . . .	65
D. Information-contact . . . . .	66

☐ = Contient de l'information mise à jour

## → B. Limited Lifetime Warranty

### Hearth & Home Technologies Inc. GARANTIE À VIE LIMITÉE

Au nom de ses marques de foyer « HHT », Hearth & Home Technologies Inc. étend la garantie suivante aux appareils HHT dotés d'un foyer à gaz, à bois, à granulés, à charbon et électrique achetés chez un concessionnaire HHT approuvé.

#### **COUVERTURE DE LA GARANTIE :**

HHT garantit au propriétaire d'origine de l'appareil HHT resté sur le site d'installation d'origine et à tout cessionnaire devenant le propriétaire de l'appareil sur le site d'installation d'origine, pendant deux ans, à dater de l'achat d'origine, que l'appareil HHT est sans défauts de matériau et de fabrication. Si après son installation, des composants fabriqués par HHT et couverts par la garantie présentent des défauts de matériau ou de fabrication avant l'échéance de la garantie, HHT réparera ou remplacera, à son gré, les composants couverts. HHT peut, à son gré, se libérer de toute obligation découlant de la garantie en remplaçant le produit lui-même ou en remboursant le prix d'achat vérifié du produit. Le montant maximum remboursé en vertu de cette garantie est le prix d'achat du produit. Cette garantie est soumise aux conditions, exclusions et restrictions décrites ci-dessous.

#### **PÉRIODE DE GARANTIE :**

La garantie entre en vigueur à la date achat original. Dans le cas d'une maison neuve, la garantie entre en vigueur à la date de la première occupation de la maison ou six mois après la vente du produit par un concessionnaire/distributeur HHT indépendant autorisé, selon ce qui survient en premier. La garantie entre en vigueur au plus tard 24 mois après la date d'expédition du produit par HHT, quelle que soit la date d'installation ou d'occupation. La période de garantie couvrant les pièces et la main d'œuvre pour les composants concernés figure dans le tableau suivant.

Le terme « durée de vie limitée » dans le tableau ci-dessous est défini comme suit : 20 ans à dater de l'entrée en vigueur de la couverture pour les appareils à gaz et 10 ans pour les appareils à bois, à granulés et à charbon. Ces périodes reflètent les durées de vie utiles minimum attendues des composants concernés, dans des conditions de fonctionnement normales.

Période de garantie		Appareils et conduits d'évacuation des gaz fabriqués par HHT							Composants couverts
Pièces	Main d'œuvre	Gaz	Bois	Granulés	Bois EPA	Charbon	Électrique	Évacuation de gaz	
1 an		X	X	X	X	X	X	X	Toutes les pièces et tous les matériaux, à l'exclusion de ceux figurant dans les conditions, exclusions et limitations.
2 ans				X	X	X			Allumeurs, composants électroniques et vitre
		X	X	X	X	X			Ventilateurs installés en fabrique
			X						Panneaux réfractaires moulés
3 ans				X					Creusets et pots de combustion
5 ans	3 ans			X	X				Pièces moulées et déflecteurs
7 ans	3 ans		X	X	X				Tubes collecteurs, cheminées et débouchés HHT
10 ans	1 ans	X							Brûleurs, bûches et réfractaire
Garantie durée de vie limitée	3 ans	X	X	X	X	X			Boîte à feu et échangeur de chaleur
90 jours		X	X	X	X	X	X	X	Toutes les pièces de rechange après la période de garantie

Voir conditions, exclusions et limitations à la page suivante.

## **B. Limited Lifetime Warranty (continued)**

### **CONDITIONS DE LA GARANTIE :**

- La garantie ne couvre que les appareils HHT achetés chez un concessionnaire ou distributeur HHT autorisé. Une liste des concessionnaires HHT autorisés est disponible sur les sites Web des produits HHT.
- Cette garantie n'est valable que si l'appareil HHT demeure sur le site d'installation d'origine.
- Contactez le concessionnaire qui a effectué l'installation pour les réparations sous garantie. Si le concessionnaire qui a effectué l'installation est incapable de fournir les pièces nécessaires, contactez le concessionnaire ou fournisseur HHT autorisé le plus proche. Des frais de réparation supplémentaires peuvent être applicables si la réparation sous garantie est effectuée par un autre concessionnaire que celui qui vous a fourni le produit à l'origine.
- Contactez à l'avance votre concessionnaire pour savoir si la réparation sous garantie entraînera des coûts. Les frais de déplacement et les frais d'expédition des pièces ne sont pas couverts par cette garantie.

### **EXCLUSIONS DE LA GARANTIE :**

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

- Modification de l'état de surface résultant d'une utilisation normale. Comme il s'agit d'un chauffage, une légère modification de la couleur et de l'état des surfaces intérieures et extérieures est possible. Il ne s'agit pas d'un défaut et cela n'est pas couvert par la garantie.
- La détérioration des surfaces imprimées, plaquées ou émaillées due aux marques de doigts, accidents, abus, égratignures, pièces qui ont fondu ou autres causes externes, ainsi que les résidus laissés sur les surfaces plaquées en raison de l'utilisation de nettoyants ou produits à polir abrasifs.
- La réparation ou le remplacement des pièces soumises à une usure normale pendant la période de garantie. Il s'agit des pièces suivantes : peinture, bois, joints pour granulés et charbon, briques réfractaires, grilles, déflecteurs de flammes, ampoules, pile et décoloration de la vitre.
- Expansion, contraction ou déplacements mineurs de certaines pièces qui provoquent du bruit. Ces conditions sont normales et les réclamations liées à ce bruit ne sont pas couvertes.
- Dommages causés par : (1) l'installation, l'utilisation ou la maintenance de l'appareil sans prise en compte des instructions d'installation et d'utilisation, et sans consultation de l'étiquette d'identification de l'agent de listé ; (2) le non-respect des codes du bâtiment locaux pendant l'installation de l'appareil ; (3) l'expédition ou la mauvaise manutention ; (4) la mauvaise utilisation, l'abus, l'utilisation continue avec des composants endommagés, corrodés ou défectueux, l'utilisation après un accident, les réparations négligentes/incorrectes ; (5) les conditions liées à l'environnement, une mauvaise ventilation, une pression négative ou un mauvais tirage en raison de l'étanchéité de la construction, l'admission insuffisante d'air comburant ou d'autres dispositifs tels que des ventilateurs de tirage, des chaudières à air pulsé ou toute autre cause ; (6) l'utilisation de combustibles autres que ceux mentionnés dans les instructions d'utilisation ; (7) l'installation ou l'utilisation de composants qui n'ont pas été fournis avec l'appareil ou de tout autre composant qui n'a pas été expressément autorisé et approuvé par HHT ; (8) les modifications de l'appareil qui n'ont pas été expressément autorisées et approuvées par écrit par HHT ; et/ou (9) les interruptions ou fluctuations de l'alimentation électrique de l'appareil.
- Composants d'évacuation des gaz, composants de l'âtre ou accessoires utilisés avec l'appareil qui n'ont pas été fournis par HHT.
- Toute partie d'un foyer à feu ouvert préexistant dans laquelle un insert ou appareil à gaz décoratif a été installé.
- Les obligations de HHT, en vertu de cette garantie, ne couvrent pas la capacité de l'appareil à chauffer l'espace souhaité. Des informations sont fournies pour aider le consommateur et le concessionnaire lors de la sélection de l'appareil adéquat pour l'application envisagée. On doit tenir compte de l'emplacement et de la configuration de l'appareil, des conditions liées à l'environnement, de l'isolation et de l'étanchéité de la structure.

### **CETTE GARANTIE EST ANNULÉE :**

- L'appareil a été surchauffé ou utilisé avec de l'air contaminé par le chlore, le fluor ou d'autres produits chimiques nuisibles. La surchauffe est révélée par, sans y être limité, la déformation des plaques ou tubes, la couleur rouille de la fonte, l'apparition de bulles et de craquelures, et la décoloration des surfaces en acier ou émaillées.
- Si l'appareil est soumis à l'humidité ou à la condensation pendant de longues périodes.
- Dommages causés à l'appareil ou aux autres composants par l'eau ou les intempéries en raison, entre autres, d'une mauvaise installation de la cheminée ou de la prise d'air.

### **RESTRICTIONS DE LA GARANTIE :**

- Le seul recours du propriétaire et la seule obligation de HHT en vertu de cette garantie ou de toute autre garantie, explicite ou tacite, contractuelle, à tort ou à raison, sont limités au remplacement, à la réparation ou au remboursement, comme stipulé ci-dessus. En aucun cas HHT ne saurait être tenu responsable des dommages fortuits ou consécutifs dus aux défauts de l'appareil. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs. Dans ce cas, ces restrictions ne s'appliquent pas. Cette garantie vous donne des droits spécifiques ; vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varieront d'un État à un autre. SAUF INDICATION CONTRAIRE PAR LA LOI, HHT N'OCTROIE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE, AUTRE QUE CELLES SPÉCIFIÉES DANS LA PRÉSENTE. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE TACITE EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE SPÉCIFIÉE CI-DESSUS.

# 1 Homologations et codes approuvés

## A. Certification du foyer



**MODÈLE :** Escape-42DV, Escape-42DVLP  
**LABORATOIRE :** Underwriters Laboratories, Inc. (UL)  
**TYPE :** Réchauffeur d'appareil à gaz à ventilation directe  
**NORME :** ANSI Z21.88-2002 • CSA 2.33-M2002 • UL307B

Ce produit est homologué selon les normes ANSI pour les "Réchauffeurs d'appareil à gaz ventilés" et les sections applicables de "Appareils de chauffage à gaz pour les maisons fabriquées et les véhicules récréatifs" et "Appareils à gaz pour l'utilisation à hautes altitudes".

**AVIS:** Cette installation doit être conforme aux codes locaux. Dans l'absence des codes locaux, vous devez vous conformer au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1-1-édition la plus récente des É.-U. et les Codes d'installation CAN/CGA B149 au Canada.

**NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ COMME SOURCE DE CHAUFFAGE PRIMAIRE.** Cet appareil est testé et homologué comme appareil décoratif ou de chauffage de pièce supplémentaire. Si ne doit pas être considéré comme chauffage principal dans les calculs de chauffage résidentiel.

## B. Caractéristiques du verre

Cet appareil est doté d'un hublot en vitrocéramique de 5 mm d'épaisseur. Ne remplacer qu'avec une vitrocéramique de 5 mm. Communiquer avec le concessionnaire pour obtenir la vitrocéramique de remplacement.

## C. Spécifications BTU

Modèles É.-U. (De 0 à 2000 pieds) CAN (De 2000 à 4500 pieds)	Entrée maximum BTU/h	Entrée minimum BTU/h	Taille d'orifice (DMS)	
Escape-42DV (GN)	É.-U.	52,000	35,000	26
	CAN	46,800	31,500	27
Escape-42DV (PL)	É.-U.	50,000	33,000	45
	CAN	45,000	29,700	46

## D. Installation à haute altitude

**AVIS :** Si le pouvoir calorifique du gaz a été réduit, ces règles ne s'appliquent pas. Consulter le service local de distribution de gaz ou les autorités compétentes.

Installation à une altitude de plus de 2 000 pieds :

- Aux États-Unis : Réduire le débit calorifique de 4 % tous les 1 000 pi au-dessus de 2 000 pi.
- Au Canada : Réduire le débit calorifique de 10 % pour les élévations entre 2 000 pi et 4 500 pi. Au-dessus de 4 500 pi, consulter le service local de distribution de gaz.

Consulter le service local de distribution de gaz afin de déterminer la grandeur appropriée d'orifice du brûleur.

## E. Définition de matériaux non combustibles

Matériaux qui ne peuvent ni s'allumer ni brûler. Ces matériaux sont entièrement composés de : acier, fer, brique, béton, ardoise, verre ou plâtre, ou toute combinaison de ceux-ci.

Les matériaux déclarés satisfaire à la norme **ASTM E 136, Méthode de test standard pour le comportement des matériaux dans une fournaise à tube vertical à 750° C et UL763**, seront considérés comme matériaux non combustibles.

## F. Définition de matériaux combustibles

Les matériaux faits de ou comportant une surface de bois, de papier pressé, de fibres de plantes, de plastiques ou de tout autre matériau pouvant s'enflammer et brûler, ignifugés ou non, ou plâtrés ou non, seront considérés comme matériaux combustibles.

## G. Codes de l'électricité

**AVIS :** Ce foyer doit être branché et mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de tels codes, conformément au **National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 dernière édition ou au Code canadien de l'électricité, CSA C22.1.**

- Le circuit de 110 à 120 V c.a. de ce produit doit être protégé à l'aide d'un disjoncteur de fuite de terre lorsque le produit est installé dans une salle de bain ou à proximité d'un évier, conformément aux codes de l'électricité applicables.

**Note** : Les conditions ci-après se rapportent à différents codes du Massachusetts et codes nationaux qui ne figurent pas dans ce document.

## H. Exigences du Commonwealth du Massachusetts

Tous les foyers à gaz avec conduit d'évacuation horizontal pour mur latéral, installés dans les habitations, bâtiments ou structures, utilisés entièrement ou partiellement à des fins résidentielles, y compris ceux appartenant à ou utilisés par le Commonwealth, dont le conduit d'évacuation en sortie d'un mur latéral est situé à une hauteur inférieure à 2 m du niveau moyen du sol, y compris, sans y être limité, des terrasses et des porches, doivent répondre aux conditions suivantes:

### Installation de détecteurs de monoxyde de carbone

Lors de l'installation du foyer à gaz avec conduit d'évacuation horizontal pour mur latéral, le plombier ou installateur de gaz doit vérifier la présence d'un détecteur de monoxyde de carbone avec signal d'alarme et piles de secours à l'étage où le foyer sera installé. De plus, le plombier ou l'installateur de gaz doivent vérifier qu'un détecteur de monoxyde de carbone avec signal d'alarme raccordé au câblage des lieux ou alimenté par piles est installé à chaque étage de l'habitation, du bâtiment ou de la structure où fonctionne le foyer à gaz avec conduit d'évacuation horizontal pour mur latéral. Le propriétaire des lieux doit demander à un technicien autorisé certifié de réaliser le câblage des détecteurs de monoxyde de carbone.

Si le foyer à gaz avec conduit d'évacuation horizontal pour mur latéral est installé dans un grenier ou une pièce à plafond bas, le détecteur de monoxyde de carbone câblé avec signal d'alarme et piles de secours peut être installé à l'étage adjacent suivant. Si les conditions de cette rubrique ne peuvent pas être satisfaites pendant l'installation, le propriétaire dispose d'une période de trente (30) jours pour les satisfaire, pour autant que pendant ladite période un détecteur de monoxyde de carbone alimenté par piles et avec signal d'alarme soit installé.

### Détecteurs de monoxyde de carbone autorisés

Tous les détecteurs de monoxyde de carbone doivent être en conformité avec NFPA 720, listés ANSI/UL 2034 et certifiés IAS.

### Signalisation

Une plaque signalétique en métal ou plastique doit être installée en permanence à l'extérieur du bâtiment, à une hauteur minimum de 2,4 m (8 pi) au-dessus du niveau moyen du sol, directement en ligne avec le conduit d'évacuation dans le cas des foyers ou équipements à gaz avec conduit d'évacuation horizontal. Le texte « **CONDUIT D'ÉVACUATION DES GAZ DIRECTEMENT DESSOUS. NE PAS OBSTRUER.** », en caractères d'une taille minimum de 1,2 mm, doit Figure sur la plaque signalétique. Toute obstruction possible de la couronne.

## Inspection

L'inspecteur de gaz de l'État ou local ne peut approuver l'installation du foyer à gaz avec conduit d'évacuation horizontal qu'après avoir vérifié la présence de détecteurs de monoxyde de carbone et de la plaque signalétique en conformité avec les stipulations de 248 CMR 5.08(2)(a)1 à 4.

## Exceptions

Les stipulations 248 CMR 5.08(2)(a) 1 à 4 ne s'appliquent pas aux foyers suivants:

- Les appareils figurant au chapitre 10 intitulé « Appareils qui n'ont pas besoin d'un conduit d'évacuation » selon l'édition la plus récente de la norme NFPA 54 adoptée la commission et
- Les appareils qui ont été approuvés, fonctionnant au gaz dotés d'un conduit horizontal sortant d'un mur latéral installés dans une pièce ou structure séparée de l'habitation, du bâtiment ou de la structure utilisés entièrement ou partiellement à des fins résidentielles.

## CONDITIONS DU FABRICANT

### Système d'évacuation des gaz fourni avec le foyer

Quand le fabricant d'un appareil fonctionnant au gaz, doté d'un conduit d'échappement approuvé sortant horizontalement d'un mur latéral, ne fournit pas les pièces du conduit d'échappement des gaz, mais se réfère à des « systèmes d'évacuation des gaz spéciaux », le fabricant doit satisfaire les conditions suivantes :

- Des instructions détaillées pour l'installation du système d'évacuation ou des composants; et
- Une liste complète de pièces du système d'évacuation.

### Système d'évacuation des gaz NON fourni avec le foyer

Quand le fabricant de l'appareil fonctionnant au gaz doté d'un conduit d'évacuation sortant horizontalement d'une mur latéral approuvé ne fournit pas les pièces du conduit d'évacuation des gaz, mais se réfère à un conduit spécial, les conditions suivantes doivent être satisfaites:

- Les instructions du « conduit spécial » mentionné doivent être incluses aux instructions d'installation de l'appareil ou équipement; et
- Le « conduit spécial » doit être un produit qui a été approuvé par la commission et les instructions de ce système doivent inclure une liste de pièces et des instructions d'installation détaillées.

Une copie de toutes les instructions d'installation du foyer à gaz approuvé avec conduit d'évacuation horizontal pour mur latéral, de toutes les instructions concernant le conduit d'évacuation, de toutes les listes de pièces du conduit, et/ou de toutes les instructions de configuration du conduit doit être conservée avec le foyer après son installation.

**Se reporter à la section de raccordement du gaz pour connaître les conditions supplémentaires du Commonwealth du Massachusetts.**



# Guide de l'utilisateur

## 2 Instructions d'utilisation

### A. Règles de sécurité relatives aux foyers

#### AVERTISSEMENT



##### **SURFACES CHAUDES !**

Le verre et d'autres surfaces sont chaudes durant leur fonctionnement et leur refroidissement.

**La vitre chaude provoquera des brûlures si on la touche.**

- Ne pas toucher la vitre tant qu'elle n'est pas froide

- NE JAMAIS permettre aux enfants de toucher la vitre
- Gardez les enfants loin de l'appareil
- SURVEILLER ATTENTIVEMENT les enfants présents dans la pièce où le foyer est installé.
- Les enfants et les adultes doivent être avisés des températures élevées.

**Les températures élevées peuvent mettre le feu aux vêtements ou à d'autres matériaux inflammables.**

- Gardez les vêtements, les meubles, les tentures et les autres combustibles loin de l'appareil.

**Cet appareil a été fourni avec une barrière intégrale pour éviter tout contact direct avec le panneau de verre fixe. NE faites pas fonctionner l'appareil avec la barrière retirée.**

Contactez votre concessionnaire ou Hearth & Home Technologies si la barrière n'est pas présente ou si vous avez besoin d'aide pour en installer une correctement.

S'il est possible que des enfants en bas âge ou des adultes vulnérables entrent en contact avec ce foyer, il importe de prendre les précautions suivantes:

- Installer une barrière physique telle :
  - Une grille pare-feu décorative.
  - Une grille de sécurité réglable.
- Installer un dispositif de verrouillage ou un interrupteur mural ou une télécommande muni d'une fonction de protection pour les enfants.
- Garder les télécommandes hors de la portée des enfants.
- Toujours s'assurer que les enfants ne se trouvent pas à proximité d'un foyer chaud lorsque celui-ci fonctionne ou refroidit.
- Habituer les enfants à ne JAMAIS toucher au foyer.
- Envisager de ne pas utiliser le foyer en présence des enfants.

Communiquer avec le marchand afin d'obtenir de plus amples renseignements, ou visiter le [www.hpba.org/safety-information](http://www.hpba.org/safety-information). ←

Pour éviter un démarrage accidentel lorsque le foyer n'est pas utilisé pendant une longue période (les mois d'été, les vacances, les voyages etc.) :

- Retirer les batteries de la télécommande.
- Mettre à l'arrêt les commandes murales.
- Débrancher la fiche d'adaptation de 3 V et retirer les batteries se trouvant sur les modèles IPI.

### B. Votre foyer

**AVERTISSEMENT! NE PAS utiliser le foyer avant d'avoir lu et bien compris les instructions d'utilisation. Ne pas utiliser le foyer conformément aux instructions d'utilisation peut causer un incendie ou des blessures.**





Figure 2.1 Pièces de fonctionnement générales

## C. Espace à prévoir

**AVERTISSEMENT! NE PAS placer d'objets combustibles à l'avant du foyer ou obstruer les grilles d'aération. Les températures élevées peuvent créer un incendie. Voir la Figure 2.2.**

Éviter de placer des chandelles ou d'autres objets sensibles à la chaleur sur le manteau ou sur l'âtre. La chaleur peut endommager ces objets.



## D. Portes et devantures décoratives

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie!** Installer **SEULEMENT** des portes ou devantures approuvées par *Hearth & Home Technologies*. L'utilisation de portes ou de devantures qui n'ont pas été approuvées peut entraîner une surchauffe du foyer.

**Ce foyer est muni d'une garde de protection pour empêcher tout contact direct avec le panneau de verre. Ne pas faire fonctionner l'appareil si la garde a été enlevée.**

Contactez le détaillant local de produits *Hearth & Home Technologies* s'il n'y a pas de garde de protection ou pour obtenir de l'aide afin de l'installer.

Pour obtenir de plus amples renseignements, examiner les instructions fournies avec la porte ou la devanture décorative.

## E. Module fixe de la partie vitrée

Consulter la section 14.G.

## F. Télécommandes, commandes murales et interrupteurs muraux

Suivre les instructions fournies avec les commandes afin de faire fonctionner le foyer :

Pour plus de sécurité :

- Installer un dispositif de sécurité ou une commande murale ou une télécommande muni d'une fonction de protection pour les enfants.
- Garder les télécommandes hors de la portée des enfants.

Pour toute question, communiquer avec le détaillant.

## G. Avant d'allumer le foyer

Avant d'utiliser ce foyer pour la première fois, **le faire examiner par un technicien qualifié :**

- Vérifier que tout l'emballage a été retiré de l'intérieur ou dessous de la boîte à feu.
- Vérifier la disposition des bûches, des braises ou des autres matériaux décoratifs.
- Vérifier le câblage.
- Vérifier le réglage du volet d'air.
- S'assurer qu'il n'y a pas de fuites de gaz.
- S'assurer que la vitre est scellée et bien positionnée et que la garde de protection est en place.
- S'assurer que rien n'obstrue la circulation d'air nécessaire pour la combustion (capuchon).

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie ou d'asphyxie!** **NE PAS** faire fonctionner le foyer si la porte vitrée fixe est retirée.

## H. Allumage à veilleuse IPI

Le système d'allumage Intellifire est alimenté par deux batteries D. Au moment d'utiliser les batteries, débrancher le transformateur. Pour prolonger la durée de vie des batteries, les retirer au moment d'utiliser le transformateur.

### POUR VOTRE SÉCURITÉ LISEZ AVANT D'ALLUMER

**AVERTISSEMENT** : Si vous ne suivez pas exactement ces instructions, il pourrait y avoir un incendie ou une explosion causant des dommages à la propriété, des blessures ou même la mort.

- A.** Cet appareil est doté d'un dispositif d'allumage de veilleuse intermittent (IPI) qui allume automatiquement le brûleur. **N'ESSAYEZ PAS** d'allumer le brûleur à la main.
- B. AVANT L'ALLUMAGE**, sentez tout autour de l'appareil pour toute odeur de gaz. Assurez-vous de sentir près du sol, car certains gaz sont plus lourds que l'air et se déposent sur le sol.
- CE QU'IL FAUT FAIRE SI VOUS REMARQUEZ UNE ODEUR DE GAZ.**
- **N'ESSAYEZ PAS** d'allumer tout appareil électroménager.
  - **NE TOUCHEZ PAS** de commutateur électrique, n'utilisez pas de téléphone dans votre édifice.
  - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz du téléphone d'un voisin. Suivez les instructions du fournisseur de gaz.
  - Si vous ne pouvez pas rejoindre votre fournisseur de gaz, appelez le service d'incendie.
- C. N'UTILISEZ PAS** cet appareil si l'une des pièces est sous l'eau. Appelez immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute pièce du système de contrôle et toute commande de gaz qui s'était trouvée sous l'eau.

### AVERTISSEMENT

**NE PAS RELIER LA TENSION COMPOSÉE (110/120 V c.a. OU 220/240 V c.a.) À LA VALVE DE COMMANDE.**

Une installation, un ajustement, une modification, un entretien ou de la maintenance inappropriés peuvent provoquer des blessures ou des dommages à la propriété. Reportez-vous au manuel d'information du propriétaire fourni avec cet appareil.

Cet appareil a besoin d'air frais pour un fonctionnement sans danger et doit être installé pour qu'il y a des provisions pour une combustion et une ventilation adéquates.

Si l'appareil n'est pas installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions du fabricant, il pourrait vous exposer à des substances de carburant ou de combustion de carburant qui de l'avis de l'État de Californie pourraient causer des cancers, des anomalies congénitales ou autres problèmes de reproduction.

Gardez le brûleur et le compartiment de contrôle propres. Voir les instructions d'installation et le mode d'emploi accompagnant l'appareil.

For additional information on operating your  
Hearth & Home Technologies fireplace, please refer to [www.fireplaces.com](http://www.fireplaces.com).

### ATTENTION

Chaud pendant son utilisation. Ne touchez pas. Gardez les enfants, les vêtements, les meubles, l'essence et autres liquides qui ont des vapeurs inflammables loin.

**N'UTILISEZ PAS** un poêle doté d'un assemblage de verre fixe si ce dernier a été enlevé, est fissuré ou brisé. L'assemblage de verre fixe doit être remplacé par un technicien de service autorisé ou qualifié.

### N'UTILISEZ PAS DE COMBUSTIBLES SOLIDES

Réservé au gaz naturel et propane. Une trousse de conversion, fournie par le fabricant, doit être utilisée pour convertir cet appareil au carburant alternatif.


**L'appareil est aussi certifié pour l'installation dans une chambre ou une chambre à coin-séjour.**

Pour plus d'information ou d'aide, consultez un installateur qualifié, une agence de service ou le fournisseur de gaz.

### INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE (IPI)

1. Cet appareil est doté d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement le brûleur. **N'ESSAYEZ PAS** d'allumer le brûleur à la main.

SOUPAPE  
DE GAZ



2. Attendez au moins cinq (5) minutes pour que tout gaz s'évapore. Sentez ensuite s'il y a du gaz, y compris près du plancher. Si vous sentez du gaz, **ARRÊTEZ!** Suivez l'étape B de l'information de sécurité du côté gauche de cette étiquette. Si vous ne sentez pas de gaz, passez à l'étape suivante.
3. Pour allumer le brûleur :  
Avec un interrupteur mural : régler l'interrupteur mural ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) à la position « ON ».  
Avec une télécommande ou une commande murale : appuyer sur le bouton « ON » (MARCHE) ou le bouton « FLAME » (FLAMME).  
Avec un thermostat : régler la température au degré désiré.
4. Si l'appareil ne s'allume pas après trois tentatives, appelez un technicien ou un fournisseur de gaz.

### POUR COUPER LE GAZ À L'APPAREIL

1. Avec un interrupteur mural : régler l'interrupteur mural ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) à la position « OFF ».  
Avec une télécommande ou une commande murale : appuyer sur le bouton « OFF » (ARRÊT).  
Avec un thermostat : régler la température au degré le plus bas.
2. Le technicien doit couper l'alimentation électrique des commandes au moment de procéder à l'entretien de l'appareil.

593-913G

Inspection finale de \_\_\_\_\_

## I. Après l'allumage du foyer

Procédure de rodage initiale

- Le foyer doit être allumé de façon continue pendant trois à quatre heures en étant réglé à la position « High ».
- Éteindre le foyer et lui permettre de refroidir complètement.
- Retirer la porte vitrée fixe. Consulter la section 14.G.
- Nettoyer la porte vitrée fixe. Consulter la section 3.
- Replacer la porte vitrée fixe et faire fonctionner le foyer de façon continue pendant douze heures supplémentaires à la position « High ».

Cela permet de durcir les matériaux utilisés pour fabriquer le foyer.

**AVIS!** Ouvrir les fenêtres pendant la période de rodage du foyer afin d'améliorer la circulation d'air.

- Certaines personnes peuvent être sensibles à la fumée et aux odeurs.
- Les détecteurs de fumée peuvent s'activer.

## J. Foire aux questions

PROBLÈME	SOLUTIONS
Condensation sur la vitre	C'est le résultat de la combustion et des variations de température. Quand le foyer se réchauffera, la condensation disparaîtra.
Flammes bleuâtres	C'est le résultat du fonctionnement normal et les flammes commenceront à jaunir après que le foyer aura été allumé de 20 à 40 minutes.
Odeur émanant du foyer	Quand il est allumé pour la première fois, le foyer peut émettre une odeur pendant quelques heures. Cela est causé par le durcissement des matériaux après le processus de fabrication. L'odeur peut aussi émaner des matériaux de finition et des adhésifs utilisés près de l'appareil. Ces circonstances peuvent nécessiter un durcissement supplémentaire lié à l'environnement d'installation.
Film sur la vitre	C'est le résultat normal du durcissement de la peinture et des bûches. La vitre doit être nettoyée trois à quatre heures avant l'allumage initial. L'utilisateur peut avoir à utiliser un nettoyeur non abrasif tel qu'un nettoyeur à vitre de foyer à gaz. Consulter le détaillant.
Bruits métalliques	Le bruit est causé par le métal qui s'étend et rétrécit pendant le réchauffement et le refroidissement. Le bruit est similaire à celui causé par un poêle ou un conduit de chauffage. Le bruit n'a aucune incidence sur le fonctionnement ou la longévité du foyer.
Est-il normal de voir la flamme de veilleuse brûler continuellement ?	Dans un système d'allumage avec veilleuse intermittente, la flamme de la veilleuse s'éteint lorsque le foyer est mis à l'arrêt. Certains systèmes de commande facultatifs offerts sur les modèles à allumage avec veilleuse intermittente peuvent faire en sorte que la flamme de la veilleuse demeure allumée.

# 3 Maintenance et réparation

Si l'écran protecteur ou la garde de protection ont été retirés aux fins d'entretien, il est nécessaire de les replacer avant de faire fonctionner le foyer.

Correctement entretenu, le foyer procurera des années de fonctionnement sans problèmes. Il est recommandé de confier l'entretien annuel du foyer à un technicien qualifié.

## A. Tâches d'entretien du propriétaire

Les tâches d'installation et de réparation doivent être confiées uniquement à un technicien qualifié. Le foyer doit être inspecté au moins une fois par année par un professionnel avant d'être utilisé.

Les tâches suivantes peuvent être exécutées chaque année par le propriétaire. Si l'utilisateur n'est pas à l'aise avec l'une ou l'autre de ces tâches, il peut communiquer avec le détaillant afin d'obtenir un rendez-vous pour l'entretien.

Il peut être nécessaire de nettoyer le foyer plus fréquemment en raison de l'accumulation de poussière sur le tapis ou d'autres facteurs. Le compartiment des contrôles, le brûleur et les passages d'air du foyer doivent demeurer propres.

**ATTENTION! Risques de brûlures! Éteindre le foyer et le laisser refroidir avant de procéder à l'entretien.**

### Nettoyage de la vitre

**Fréquence :** saisonnière

**Responsable :** le propriétaire

**Outils requis :** gants de protection, nettoyeur à vitres, toile de protection et surface de travail stable.

**ATTENTION! Manipuler la porte vitrée fixe avec précaution. Celle-ci est fragile.**

- Éviter de frapper, rabattre violemment ou égratigner la porte vitrée
- Éviter d'utiliser des nettoyeurs abrasifs
- **NE PAS** nettoyer la vitre quand elle est chaude
- Prévoir un espace suffisamment grand pour accueillir la porte vitrée fixe et le cadre de la porte, et placer une toile de protection sur une surface plane et stable.

**Note :** Il est possible de retrouver des résidus sur la porte vitrée fixe et sur les joints qui peuvent tacher le tapis ou le plancher.

- Retirer la porte ou la devanture décorative du foyer et les placer à l'écart de la surface de travail.
- Consulter la section 14.G afin de prendre connaissance des instructions relatives au retrait de la porte vitrée fixe.
- Nettoyer la vitre à l'aide d'un nettoyeur commercial non abrasif.

- Dépôts légers : Utiliser un chiffon doux trempé dans une solution d'eau savonneuse
- Dépôts importants : Utiliser un nettoyeur commercial pour vitres (consulter le détaillant)
- Mettre soigneusement en place la partie vitrée fixe sur le foyer. Tenir la vitre en place d'une main et enclencher les loquets de l'autre.
- Réinstaller la porte ou la devanture décorative.

## Portes, châssis et devantures

**Fréquence :** annuelle

**Responsable :** le propriétaire

**Outils requis :** Gants de protection, surface de travail stable

- Examiner la grille et la remplacer si nécessaire.
- Inspecter pour les égratignures et les entailles et réparer si nécessaire.
- S'assurer que les grilles d'aération ne sont pas obstruées.
- Aspirateur et surfaces poussiéreuses.

## Télécommande

**Fréquence :** saisonnière

**Responsable :** le propriétaire

**Outils requis :** batteries de remplacement et instructions de la télécommande.

- Trouver l'émetteur et le récepteur de la télécommande.
- Vérifier le fonctionnement de la télécommande. Consulter les instructions relatives au fonctionnement de la télécommande afin de prendre connaissance des procédures adéquates de calibrage et d'installation.
- Insérer, au besoin, les batteries dans les émetteurs à distance et dans les récepteurs alimentés par batteries.
- Garder la télécommande hors de la portée des enfants.

Si le foyer n'est pas utilisé pendant une longue période (les mois d'été, les vacances, les voyages etc.), prendre les précautions suivantes afin d'éviter un démarrage non intentionnel :

- Retirer les batteries des télécommandes.
- Débrancher la fiche d'adaptation de 3 V sur les modèles IPI.

## Ampoules

**Fréquence :** Au besoin

**Responsable :** Le propriétaire

**Outils requis :** Gants de protection, ampoules de remplacement

- Repérer les douilles des ampoules dans la boîte à feu. Retirer les ampoules existantes et suivre les instructions décrites à la section 14.F du présent manuel.

## Conduit d'évacuation

**Fréquence** : saisonnière

**Responsable** : le propriétaire

**Outils requis** : Gants de protection et lunettes de sécurité.

- Vérifier que le conduit d'évacuation et le capuchon ne sont pas bouchés ou obstrués par des plantes, des nids d'oiseau, des feuilles, de la neige, des débris etc.
- Vérifier que les dégagements entre le capuchon et les nouvelles constructions (ajouts au bâtiment, patios, clôtures ou cabanes). Consulter la section 6.
- Vérifier s'il n'y a pas de corrosion ou si des pièces ne se sont pas détachées.
- Vérifier que le coupe-froid, le calfeutrement et le solin en tôle sont intacts.
- Inspecter le bouclier de tirage pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ou manquant.

## B. Tâches d'entretien confiées à un technicien qualifié

Les tâches suivantes doivent être confiées à un technicien qualifié.

### Inspection du joint d'étanchéité et de la partie vitrée

**Fréquence** : annuelle

**Responsable** : un technicien qualifié

**Outils requis** : Gants de protection, toile de protection et surface de travail stable.

- Inspecter le joint d'étanchéité et vérifier son état.
- Inspecter la partie vitrée fixe afin de repérer les égratignures et les entailles qui peuvent causer un bris lors de l'exposition à la chaleur.
- S'assurer qu'il n'y a pas de dommages au verre ou à l'encadrement de la vitre. Remplacer au besoin.
- Vérifier que la partie vitrée fixe est bien attachée et que les composants sont intacts et non endommagés. Remplacer au besoin.

## Bûches

**Fréquence** : annuelle

**Responsable** : un technicien qualifié

**Outils requis** : gants de protection.

- Vérifier si des bûches sont endommagées ou manquantes. Remplacer au besoin. Consulter la section 14 afin de prendre connaissance des instructions relatives à la disposition des bûches.
- S'assurer que les bûches sont disposées de façon correcte et que les flammes n'empiètent pas sur les bûches, ce qui causerait la formation de suie. Apporter des corrections, au besoin.

## Boîte à feu

**Fréquence** : annuelle

**Responsable** : un technicien qualifié

**Outils requis** : gants de protection, papier abrasif, laine d'acier, chiffons, essence minérale, apprêt et peinture de retouche.

- Vérifier l'état de la peinture pour toute trace de déformation, corrosion ou perforation. Sabler et peindre si nécessaire.
- Remplacer le foyer si la boîte à feu a été perforée.

Le craquement ou le faïençage de la surface de la brique réfractaire est normal et prévu. Les types de fissures suivantes sont acceptables et n'exigent pas le remplacement de l'unité ou de la boîte à feu :

- Les fissures qui ne s'étendent pas sur toute la surface du matériau;
- Les petites fractures linéaires ou « en toile d'araignée » sur la surface du matériau;
- Les fissures dont la largeur est de moins de 0,8 mm (1/32 po) et la longueur de moins de 76,2 mm (3 po);
- Si ces fissures créent un effet visuel indésirable, il est possible de les réparer à l'aide de la trousse d'entretien SRV-PACK.

Les types de fissures suivantes sont inacceptables :

- Les fissures dont la largeur est de plus de 0,8 mm (1/32 po) et la longueur de plus de 76,2 mm (3 po) risquent de s'accroître;
- Les fissures qui traversent complètement la brique réfractaire.

Il est nécessaire d'inspecter l'appareil lorsque celui-ci est froid afin de repérer d'éventuelles fissures. Ces dernières ont tendance à se refermer lorsque l'appareil se réchauffe.

## Compartiment des contrôles et partie supérieure de la boîte à feu

**Fréquence** : annuelle

**Responsable** : un technicien qualifié

**Outils requis** : gants de protection, aspirateur, chiffons à poussières

- Passer l'aspirateur et enlever la poussière, les toiles d'araignées, les débris ou les poils d'animaux domestiques. Faire preuve de prudence au moment de nettoyer ces endroits. Les pointes de vis qui ont pénétré à travers la feuille de métal sont pointues et devraient être évitées.
- Retirer tous les objets étrangers.
- Vérifier si la circulation d'air n'est pas obstruée.

## Allumage et fonctionnement du brûleur

**Fréquence** : annuelle

**Responsable** : un technicien qualifié

**Outils requis** : gants de protection, aspirateur, petit balai, lampe de poche, voltmètre, ensemble de forets indexés et manomètre.

- S'assurer que le brûleur est correctement fixé et aligné avec la veilleuse ou l'allumeur.
  - Nettoyer le haut du brûleur, vérifier pour les têtes bouchées, la corrosion ou la détérioration. Remplace le brûleur, au besoin.
  - Remplacer les tisons embrasés par des morceaux de braises de taille d'une pièce de dix sous. **NE PAS** boucher les têtes et ne pas obstruer les espaces d'allumage. Consulter la section 14 afin de connaître le positionnement approprié des braises.
  - S'assurer que les batteries ont été retirées de l'alimentation de secours du système d'allumage Intellifire afin d'éviter une panne prématurée ou des fuites.
  - S'assurer que le brûleur et toutes ses têtes s'allument facilement. S'assurer qu'il n'y a pas de délai d'allumage.
  - Vérifier si les flammes s'éloignent ou si elles occasionnent d'autres problèmes.
  - Vérifier si le réglage du volet d'air est approprié. Consulter la section 14 afin de connaître le réglage requis du volet d'air. S'assurer que le volet d'air est libre de poussière et de débris.
  - Inspecter l'orifice pour toute trace de suie, de saleté ou de corrosion. Vérifier si la taille de l'orifice est correcte. Consulter la liste des pièces de rechange afin de connaître la taille appropriée de l'orifice.
  - Vérifier la pression au manifold et à l'entrée. Ajuster le régulateur, au besoin.
  - Vérifier la puissance et la forme de la flamme de la veilleuse. Examiner le Figure 3.1 afin de prendre connaissance de la forme appropriée de la flamme de la veilleuse. Nettoyer ou remplacer la tête d'injecteur à filetage mâle, au besoin.
- 
- Inspectez la tige du capteur de flamme IPI pour tout signe de suie, corrosion et détérioration. Polissez avec de la fine laine d'acier ou remplacez au besoin.
  - S'assurer que le détecteur de flamme n'est pas court-circuité en vérifiant le prolongement entre la hotte de la veilleuse et la tige du détecteur de flamme. Remplacer la veilleuse si nécessaire.



Figure 3.1 Forme de la flamme d'une veilleuse Intellifire



# 4

## Pour commencer

# Guide d'installation

### A. Foyer typique

**AVIS :** Les illustrations font référence à une installation typique. Utiliser à titre indicatif seulement. Les illustrations et les schémas ne sont pas dessinés à l'échelle. Le produit réel peut différer de celui illustré dans le manuel.




Figure 4.1 Système typique

## B. Considérations de design et d'installation

Les foyers au gaz à ventilation directe Heat & Glo sont conçus pour fonctionner avec tout air de combustion si-phonné de l'extérieur de l'édifice et tous les gaz d'échappement expulsés vers l'extérieur. Aucune autre source d'air extérieur n'est requise.

L'installation DOIT se conformer aux codes et aux règlements locaux, régionaux, d'État et nationaux. Consultez la société d'assurance, l'inspecteur des bâtiments local, les responsables des incendies ou les autorités compétentes pour les restrictions, l'inspection des installations et les permis.

Avant de procéder à l'installation, déterminer ce qui suit :

- Où l'appareil sera installé.
- La configuration du système d'évacuation utilisé.
- Exigences relatives à la tuyauterie d'alimentation en gaz.
- Exigences relatives au câblage électrique.
- Les détails du cadre et de la finition.
- Si vous désirez utiliser des accessoires optionnels - dispositifs tels qu'un interrupteur mural ou contrôle à distance.

Une installation, un ajustement, une modification, un entretien ou de la maintenance inappropriés peuvent provoquer des blessures ou des dommages à la propriété. Pour plus d'information ou d'aide, consultez un technicien qualifié en utilisant, une agence de service ou le fournisseur de gaz.

## C. Outils et fournitures nécessaires

Avant de commencer l'installation, assurez-vous d'avoir les outils et les matériaux de construction suivants :

Ruban à mesurer	Matériau d'encadrement
Pinces	Tournevis à lame plate
Marteau	Tournevis Phillips
Gants	Équerre d'encadrement
Voltmètre	Manomètre
Fil de plomb	Lunettes de sécurité
Niveau	Scie alternative

Perceuse électrique et forets (1/4 po)

Solution de vérification de fuite non-corrosive

1/2 - 3/4 po de longueur, #6 ou #8 vis auto-taraudeuses

- Mastic ayant une spécification d'exposition continue de 150 °C  
Une connexion femelle de 1/4 po (pour le ventilateur optionnel)

## D. Inspecter le foyer et les composants

- Déballez avec précaution le foyer et les composants.
- Les composants du système d'évacuation ainsi que les portes et les devantures décoratives peuvent être expédiés séparément.
- S'ils sont emballés séparément, l'ensemble pour bûches et la grille du foyer doivent être installés.
- Signaler à votre détaillant tout bris causé par le transport, particulièrement l'état de la partie vitrée.
- Veuillez lire l'ensemble des instructions avant de débiter l'installation. Pour le maximum de sécurité et de rendement, suivre attentivement ces instructions pendant l'installation.

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie ou d'explosion!** Les pièces endommagées peuvent nuire à la sécurité du fonctionnement. **NE PAS** installer de composants endommagés, incomplets ou de substitution. Garder le foyer au sec.

La garantie Hearth & Home Technologies sera annulée et Hearth & Home Technologies décline toute responsabilité pour les actions suivantes :

- L'installation et l'utilisation de tout foyer ou composant de système d'évacuation endommagés.
- La modification du foyer ou du système d'évacuation.
- L'installation autre que celle indiquée par Hearth & Home Technologies.
- Le mauvais positionnement des bûches de gaz ou de la porte de verre.
- L'installation et/ou l'utilisation de tout composant non approuvé par Hearth & Home Technologies.

**Toute action de ce genre peut causer un danger d'incendie.**

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie, d'explosion ou de choc électrique! NE PAS** utiliser ce foyer si un de ses composants a été submergé dans l'eau. Demander à un technicien qualifié d'inspecter l'appareil et de remplacer toute partie du système de contrôle ou toute commande qui a été submergée dans l'eau.


# 5 Préparation de l'encadrement et les dégagements

## A. Choix de l'emplacement du foyer

En choisissant un emplacement pour votre foyer, il est important de considérer les dégagements requis par rapport aux murs (voir la Figure 5.1).

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie ou brûlures!**  
Fournir un dégagement approprié autour des ouvertures d'air et pour l'accès de service. En raison des températures élevées, le foyer doit être installé dans endroit non passant, à l'écart des meubles et des rideaux.

*AVIS: Les illustrations reflètent des installations typiques et sont AUX FINS DE DESIGN SEULEMENT. Les illustrations/diagrammes ne sont pas dessinés à l'échelle. L'installation réelle peut varier à cause des préférences individuelles.*



	A	B	C	D	E
Pouces	52-1/2	22	91-1/2	64-3/4	45-3/4
Millimètres	1461	559	2325	1644	1162

Figure 5.1 Emplacement du foyer

## B. Construction de l'enchâssure du foyer

L'enchâssure est une structure verticale en forme de boîte qui enferme le foyer ou son système d'évacuation. Si le climat est plus frais, le conduit d'évacuation doit être encastré à l'intérieur de l'enchâssure.

**AVIS :** Selon le type de bâtiment, le traitement des pare-feux de plafonds et de murs ainsi que la construction de l'enchâssure peuvent varier. Ces instructions ne sont pas des substituts pour les codes de construction locaux. Il FAUT donc se reporter au code du bâtiment en vigueur dans la région pour déterminer la pertinence de ces étapes.

Les enchâssures devraient être construites en suivant les formes des murs extérieurs pour empêcher les problèmes d'aspiration d'air froid. L'enchâssure ne devrait pas briser l'enveloppe extérieure du bâtiment d'aucune manière.

Les murs, le plafond, la plaque de base et le plancher de l'enchâssure sur poutres devraient être isolés. Des pare-air et des pare-vapeurs devraient être installés dans l'enchâssure tout comme dans le reste de la maison conformément aux codes régionaux. En plus, dans les régions où l'infiltration d'air froid peut causer des problèmes, les surfaces intérieures devraient être recouvertes de plaques de plâtre pour assurer le maximum d'étanchéité à l'air.

→ Pour encore mieux prévenir des courants d'air, les pare-feux de plafonds devraient être calfatés avec calfaté


(ayant une spécification d'exposition continue de 150 °C) pour sceller les espaces. Des orifices d'accès du conduit à gaz et d'autres ouvertures devraient être calfatés au moyen d'un calfaté résistant aux températures élevées (ayant une spécification d'exposition continue de 150 °C) ou remplis d'isolation sans revêtement. Si l'appareil est installé sur une dalle de ciment, une pièce de contreplaqué peut être placée en-dessous pour empêcher le froid d'entrer dans la pièce.

## C. Dégagements

**AVIS :** Installer le foyer sur un panneau de métal ou de bois qui s'étend sur toute la largeur et la profondeur du foyer. NE PAS installer le foyer directement sur un tapis, une surface en vinyle ou en céramique ou tout autre revêtement de plancher combustible autre que le bois.

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie!** Maintenir un vide d'air précis entre le foyer et le conduit d'évacuation :

- Les isolants et autres matériaux doivent être fixés solidement afin d'éviter un contact accidentel.
- L'enchâssure doit être bloquée correctement afin d'empêcher l'isolant soufflé ou les autres combustibles de pénétrer dans le foyer ou la cheminée, ou d'entrer en contact avec ces éléments.
- Ne pas laisser de vide d'air peut causer une surchauffe et un incendie.



DIMENSIONS MINIMALES DE L'ENCADREMENT*										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Ouverture (Tuyau)	Ouverture (hauteur)	Ouverture (Profondeur)	Ouverture (Largeur)	Dégagement au plafond	Plancher combustible	Plancher combustible	Derrière l'appareil	Côtés de l'appareil	Devant de l'appareil
Pouces	10	52-1/2	22	57-1/2	43	0	12	1/2	1/2	36
Millimètres	254	1334	559	1461	1092	0	305	13	13	914


\* Ajuster les dimensions d'encadrement en fonction du revêtement primaire intérieur (par exemple, des panneaux de plâtre).

Figure 5.2 Dégagements pour les combustibles



## D. Manteau et projections murales

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie!** Respecter tous les dégagements minimum, tel que précisé. Les encadrements ou les matériaux de finition qui présentent des dégagements inférieurs à ceux indiqués doivent être faits entièrement de matériaux non combustibles (p. ex. goujons en acier, planche en béton etc.).

### Manteaux combustibles





### Montants du manteau ou projections murales combustibles



## E. Rallonges de l'âtre

Le socle du foyer peut être placé sur une surface combustible. L'aire devant le foyer doit être protégée par un prolongement non combustible de l'âtre, à moins que le foyer soit placé à une hauteur de 7,6 cm (3 po.) minimum au-dessus du sol ou de l'âtre combustible. Voir Figures 5.6 et 5.7.



# 6 Emplacement des capuchons


## A. Dégagements minimum des capuchons

**⚠ AVERTISSEMENT**

Risque d'incendie.  
Risque d'explosion.  
Maintenez le dégagement d'évent pour les combustibles tel que spécifié.

- **NE** remplissez pas l'espace d'air avec l'isolant ou d'autres matériaux.

Si vous ne gardez pas l'isolant et autre matériau loin du conduit d'évacuation cela pourrait provoquer un incendie.



Inclinaison de toit	H (min.) pi.
Plat à 6/12 .....	1,0*
Plus de 6/12 à 7/12.....	1,25*
Plus de 7/12 à 8/12.....	1,5*
Plus de 8/12 à 9/12.....	2,0*
Plus de 9/12 à 10/12.....	2,5
Plus de 10/12 à 11/12.....	3,25
Plus de 11/12 à 12/12.....	4,0
Plus de 12/12 à 14/12.....	5,0
Plus de 14/12 à 16/12.....	6,0
Plus de 16/12 à 18/12.....	7,0
Plus de 18/12 à 20/12.....	7,5
Plus de 20/12 à 21/12.....	8,0

\* Il doit y avoir au moins 3 pieds dans les régions où il neige.


Figure 6.1 H (min.) - Hauteur minimum du toit à l'ouverture de décharge la plus basse

A	B
6 po (minimum) à 20 po 152 mm/508 mm	18 po (minimum) 457 mm
20 po et plus	0 po (minimum)

\* Si des enveloppes décoratives pour capuchons sont utilisées, il faudra possiblement augmenter la distance. Consulter les instructions d'installation fournies avec les enveloppes décoratives pour capuchons.

\*\* Dans une installation étagée de couronnes pour poêle fonctionnant au gaz et au bois ou au fioul, les couronnes pour le bois ou le fioul doivent être placées au-dessus de celle prévue pour le gaz.

Figure 6.2 Capuchons en chicane



- V** = TERMINAL D'EVENT
- X** = ADMISSION D'ALIMENTATION EN AIR
- [Hatched Box]** = SECTEUR OÙ LE TERMINAL N'EST PAS PERMIS

- A = 12 pouces.....dégagements au-dessus du niveau du sol, véranda avant et arrière, terrasse ou balcon
- B = 12 pouces .....dégagements jusqu'à la fenêtre ou la porte à ouvrir, ou jusqu'à une fenêtre fermée en permanence
- C = 24 pouces.....de jeu sous le non ventilées Soffit  
24 pouces.....jeu ci-dessous ventilé Soffit  
42 pouces .....coffrages revêtus de vinyle et en-dessous du réseau électrique
- D = 6 pouces.....dégagement jusqu'au coin extérieur
- E = 6 pouces.....dégagement jusqu'au coin intérieur
- F = 3 pieds (Canada) à ne pas installer au-dessus d'un ensemble compteur à gaz/régulateur à moins de 3 pieds (90 cm) horizontalement de la ligne médiane du régulateur
- G = 6 pieds.....dégagement jusqu'à la sortie du conduit de fumée du régulateur du service de gaz
- H = 12 pouces.....l'autorisation de non-mécanique (sans moteur) prise d'air, entrée d'air de combustion ou de ventilation directe résiliation
- i = 3 pieds (U.S.A.)  
6 pieds (Canada).....dégagement jusqu'à l'admission d'alimentation en air mécanique

Toutes les entrées d'air mécanique à moins de 10 pieds d'un bouchon de terminaison doit être un minimum de 3 mètres au-dessous de résiliation.

- J = 7 pieds..... sur la **propriété publique**: dégagement dessus d'un trottoir ou sur une allée pavée.

Un évènement ne débouchera pas directement sur un trottoir ou voie d'accès pavée située entre deux maisons individuelles utilisée ces deux maisons.

- K = 6 pouces.....des côtés du réseau électrique
  - L = 12 pouces.....dégagement au-dessus du réseau électrique
- L'emplacement du débouché d'évènement ne doit pas compromettre l'accès au réseau électrique.

- M = 18 pouces.....dégagement en-dessous de véranda avant et derrière, terrasse, balcon ou porte-à-faux  
42 pouces..... en vinyle ou en surplomb composite  
Permis uniquement si la véranda avant ou arrière, la terrasse ou le balcon est entièrement ouvert sur 2 côtés au moins en-dessous du plancher ou si la Note 2 est satisfaite.

### Applications d'alcôve couverte


(Espaces ouverts seulement sur un côté avec surplomb )

- N = 6 pouces.....parois latérales non vinyliques  
12 pouces.....parois latérales vinyliques
- O = 18 pouces.....coffrage et porte-à-faux non vinyliques  
42 pouces.....coffrage et porte-à-faux vinyliques
- P = 8 pieds

	<b>Q<sub>MIN</sub></b>	<b>R<sub>MAX</sub></b>
1 capuchon	3 pieds	2 x Q <sub>RÉEL</sub>
2 capuchons	6 pieds	1 x Q <sub>RÉEL</sub>
3 capuchons	9 pieds	2/3 x Q <sub>RÉEL</sub>
4 capuchons	12 pieds	1/2 x Q <sub>RÉEL</sub>

$Q_{MIN} = \# \text{ capuchon de débouche } \times 3 \quad R_{MAX} = (2 / \# \text{ capuchons de débouche }) Q_{RÉEL}$

Mesurer les dégagements verticaux à partir de cette surface.



Mesurer les dégagements horizontaux à partir de cette surface.

**Attention! Risque de brûlures!** Les capuchons de sortie sont CHAUDS, considérer la proximité des portes, les aires de circulation ou lorsque les gens peuvent passer ou de recueillir (trottoir, terrasse, patio, etc.) Boucliers bouchon Objets disponibles. Contactez votre revendeur.

- Les codes locaux ou la réglementation locale peuvent exiger d'autres dégagements..
- Le réseau d'évacuation ne peut **PAS** déboucher dans des vérandas enfermées.
- Le réseau d'évacuation peut déboucher dans des vérandas ayant deux côtés ou plus ouverts
- Heat & Glo n'accepte aucune responsabilité pour la performance incorrecte de l'appareil là où le réseau d'évacuation ne se conforme pas à ces exigences
- Des kits de protection en vinyle est suggéré d'utiliser un bardage en vinyle.

**2000-946B**

Figure 6.3 Dégagements minimums pour débouché



# 7 Information et diagrammes d'évent

## A. Tuyau approuvé

Ce foyer est approuvé pour être utilisé avec les systèmes d'évacuation DVP de Hearth & Home Technologies. Consulter la section 16.B à fin de prendre connaissance des renseignements relatifs aux composants du conduit d'évacuation.

**NE PAS** mélanger les tuyaux, les raccords ou les modes d'assemblage de différents fabricants.

Le tuyau a été testé pour fonctionner dans un mur encastré. Il n'existe aucune exigence relative à l'inspection des ouvertures à chaque joint du mur.

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie ou d'asphyxie.** Ce foyer nécessite un conduit d'évacuation distinct. **NE PAS** raccorder un conduit à un conduit desservant un autre appareil à gaz solide.

## B. Clé du tableau du système d'évacuation

Les abréviations énumérées dans ce tableau-clé de système d'évacuation sont utilisées dans les schémas de système d'évacuation.

Symbole	Description du symbole
V <sub>1</sub>	Première section verticale (la plus proche du foyer)
V <sub>2</sub>	Deuxième section verticale
H <sub>1</sub>	Première section horizontale (la plus proche du foyer)
H <sub>2</sub>	Autres sections horizontales

## C. Utilisation des coudes

Les courses en diagonale ont un aspect horizontal et vertical lorsqu'on calcule les effets. Utiliser la course verticale pour l'aspect vertical et la course horizontale pour l'aspect horizontal (voir la Figure 7.1).

Deux coudes de 45° peuvent être utilisés à la place d'un coude de 90°. Dans des courses de 45°, 304,8 mm (1 pi) de course diagonale correspond à 216 mm (8-1/2 po) de course horizontale et 216 mm (8-1/2 po) de course verticale. Il est permis d'insérer un morceau d'un tuyau droit entre 2 coudes de 45° (voir la Figure 7.1).




Figure 7.1

## D. Normes de mesure

Les mesures verticales et horizontales indiquées dans les schémas du système d'évacuation ont été effectuées conformément aux normes suivants.

- Les mesures de tuyaux indiquent la longueur utile du tuyau (voir la Figure 7.2).
- Les débouchés horizontaux sont mesurés jusqu'à la surface de montage extérieure (bride du capuchon, voir la Figure 6.3).
- Les débouchés verticaux sont mesurés jusqu'au bas du capuchon.
- Tuyaux horizontaux installés à niveau, sans pentes.

Tuyau	Longueur utile	
	Pouces	Millimètres
DVP4	4	102
DVP6	6	152
DVP12	12	305
DVP24	24	610
DVP36	36	914
DVP48	48	1219
DVP6A	3 à 6	76 à 152
DVP12A	3 à 12	76 à 305
DVP12MI	3 à 12	76 à 305
DVP24MI	3 à 24	76 à 610


Figure 7.2 Longueur utile du tuyau DVP

## E. Schémas du système d'évacuation

### Évacuation par dessus - sortie horizontale

#### Un coude

**Note:** Un réducteur de conduit ne peut être installé que sur les conduits de fumée sans coude et d'une longueur verticale totale supérieure à 9 m (30 pi.).



V <sub>1</sub> Minimum		H <sub>1</sub> Maximum	
2 pieds	610 mm	*7 po	178 mm
3 pieds	914 mm	2 pieds	610 mm
4 pieds	1,2 m	4 pieds	1,2 m
5 pieds	1,5 m	9 pieds	2,7 m
6 pieds	1,8 m	12 pieds	3,7 m
7 pieds	2,1 m	14 pieds	4,3 m
10 pieds	3 m	20 pieds	6,1 m
20 pieds	6,1 m	40 pieds	12,2 m

Après V<sub>1</sub> = 6 pieds  
 puis H<sub>1</sub> = 2 x V pieds maximum et  
 V<sub>1</sub> + H<sub>1</sub> = 60 pieds maximum  
 \*si utilisé avec des capuchons approuvés


**Note:** La longueur minimum du canal de fumée vertical doit être de 61 cm (24 po.), avant d'y ajouter un coude.

Figure 7.3

#### Deux coudes

**Note:** Un réducteur de conduit ne peut être installé que sur les conduits de fumée sans coude et d'une longueur verticale totale supérieure à 9 m (30 pi.).

**Note:** La longueur minimum du canal de fumée vertical doit être de 61 cm (24 po.), avant d'y ajouter un coude.



V <sub>1</sub>		H <sub>1</sub> + H <sub>2</sub>	
3 pieds	914 mm	18 po	457 mm
4 pieds	1,2 m	3 pieds	914 mm
5 pieds	1,5 m	7 pieds	2,1 m
6 pieds	1,8 m	10 pieds	3 m
7 pieds	2,1 m	12 pieds	3,7 m
10 pieds	3 m	18 pieds	5,5 m
20 pieds	6,1 m	20 pieds	6,1 m

Après V<sub>1</sub> = 6 pieds  
 puis H<sub>1</sub> = 2 x V<sub>1</sub> pieds maximum  
 V<sub>1</sub> + H<sub>1</sub> + H<sub>2</sub> = 60 pieds maximum et  
 H<sub>1</sub> + H<sub>2</sub> = 20 pieds maximum

Figure 7.4

## Évacuation par dessus - sortie horizontale - (suite)

### Trois coudes

**Note:** Un réducteur de conduit ne peut être installé que sur les conduits de fumée sans coude et d'une longueur verticale totale supérieure à 9 m (30 pi.).

**Note:** La longueur minimum du canal de fumée vertical doit être de 61 cm (24 po.), avant d'y ajouter un coude.

	V <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>		V <sub>2</sub>	H <sub>2</sub>
2 pieds	610 mm	7 po	178 mm	*	H <sub>2</sub> MAX= 2 x V <sub>2</sub>
3 pieds	914 mm	2 pieds	610 mm	*	H <sub>2</sub> MAX= 2 x V <sub>2</sub>
4 pieds	1,2 m	4 pieds	1,2 m	*	H <sub>2</sub> MAX= 2 x V <sub>2</sub>
5 pieds	1,5 m	9 pieds	2,7 m	*	H <sub>2</sub> MAX= 2 x V <sub>2</sub>
6 pieds	1,8 m	12 pieds	3,7 m	*	H <sub>2</sub> MAX= 2 x V <sub>2</sub>
7 pieds	2,1 m	14 pieds	4,3 m	*	H <sub>2</sub> MAX= 2 x V <sub>2</sub>
10 pieds	3 m	20 pieds	6,1 m	*	H <sub>2</sub> MAX= 2 x V <sub>2</sub>

V<sub>1</sub> + H<sub>1</sub> doivent être respectés  
 \* V<sub>2</sub> n'a aucune restriction précise SAUF,  
 H<sub>t max</sub> = 2 x V<sub>t</sub> et V<sub>total</sub> + H<sub>total</sub> ne peut pas dépasser 60 pieds maximum





Figure 7.5

# Évacuation par dessus - sortie verticale

## Aucun coude

**Note:** Un réducteur de conduit ne peut être installé que sur les conduits de fumée sans coude et d'une longueur verticale totale supérieure à 9 m (30 pi.).



$V_1 = 50$  pi. Max. (15.2 m)  
 $V_1 = 3$  pi. Min. (914 mm)





Figure 7.6

## Deux coudes

**Note:** La longueur minimum du canal de fumée vertical doit être de 61 cm (24 po.), avant d'y ajouter un coude.

**Note:** Un réducteur de conduit ne peut être installé que sur les conduits de fumée sans coude et d'une longueur verticale totale supérieure à 9 m (30 pi.).



	$V_1$		$H_1$		$V_2$
2 pieds	610 mm	1 pied	305 mm		*
3 pieds	914 mm	3 pieds	914 mm		*
4 pieds	1,2 m	4 pieds	1,2 m		*
5 pieds	1,5 m	9 pieds	2,7 m		*
6 pieds	1,8 m	12 pieds	3,7 m		*

$V_1 + V_2 + H_1 = 50$  pi (15,2 m) Max.  
 \*Aucune restriction précise sur cette valeur  
 SAUF  $V_1 + V_2 + H_1$  ne peuvent pas dépasser 60 pieds (18,3 m).  
 Après  $V_1 = 6$  pieds  $H_1$  Max. =  $V_1 \times 2$

Figure 7.7

## Évacuation par dessus - sortie verticale - (suite)

### Trois coudes

**Note:** La longueur minimum du canal de fumée vertical doit être de 61 cm (24 po.), avant d'y ajouter un coude.

**Note:** Un réducteur de conduit ne peut être installé que sur les conduits de fumée sans coude et d'une longueur verticale totale supérieure à 9 m (30 pi.).

	$V_1$	$H_1$	$H_2$	$V_2$	$V_t$ min	$H_t$ Max.	
2 pieds	610 mm	*	*	**		7 po	178 mm
3 pieds	914 mm	*	*	**		2 pieds	610 mm
4 pieds	1,2 m	*	*	**		4 pieds	1,2 m
5 pieds	1,5 m	*	*	**		8 pieds	2,4 m
6 pieds	1,8 m	*	*	**		12 pieds	3,7 m
7 pieds	2,1 m	*	*	**		14 pieds	4,3 m
10 pieds	3 m	*	*	**		20 pieds	6,1 m

\* $H_1$  et  $H_2$  n'ont aucune restriction précise SAUF, après  $V_1 = 6$  pieds (1,83 m), puis  $H_t$  Max. =  $2 \times V_1$   
 \*\* $V_t + H_t = 60$  pieds (18,3 m) Max.




Figure 7.8

# 8


## Encadrement et dégagements au conduit d'évacuation

### A. Dégagements entre les tuyaux et les matériaux combustibles

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie!** Laisser un vide d'air entre le conduit d'évacuation. **NE PAS** placer d'isolant ou d'autres combustibles :

- Entre les pare-feux de plafonds
- Entre les écrans pare-feux
- Autour du conduit d'évacuation


Ne pas garder l'isolant ou tout autre matériau combustible loin du tuyau d'évacuation peut provoquer une surchauffe ou un incendie.



### Pénétration de mur non combustible

Si l'orifice est entouré de matériaux non combustibles tels que du béton, son diamètre doit être d'un pouce (25,4 mm) supérieur à celui du conduit d'évacuation.

Quand on traverse un mur non combustible, un écran mural coupe-feu n'est requis que d'un côté du mur et aucun écran de chaleur n'est nécessaire.



### B. Encadrement de pénétration murale

#### Pénétration du mur combustible

Dans un mur combustible, encadrer une ouverture pour un écran pare-feu à chaque fois que le mur est percé. L'écran pare-feu maintient les dégagements minimum et empêche l'infiltration d'air froid.



- L'ouverture doit être encadrée des quatre côtés à l'aide de matériaux d'encadrement de mêmes dimensions; ces matériaux doivent être les même que ceux utilisés pour la construction du mur.
- Un écran pare-feu doit être placé de chaque côté du mur intérieur. Les écrans de chaleur doivent se chevaucher d'au moins 38 mm (1-1/2 po).
- Tuyau DVP - L'écran pare-feu doit être placé d'un côté seulement des murs intérieurs. Si un inspecteur local considère qu'un écran pare-feu doit être placé des deux côtés, les deux écrans pare-feu doivent être dotés d'un écran de chaleur (consulter la Section 16.B).
- Consulter la Section 10.M. pour obtenir des renseignements concernant l'installation d'un capuchon horizontal.

## C. Installation du pare-feu de plafond

Un pare-feu de plafond **DOIT** être installé entre le plancher et l'entretoit.

- **Tuyau DVP seulement** - Encadrer une ouverture de 254 mm x 254 mm (10 po x 10 po) chaque fois que le système d'évacuation pénètre dans un plafond ou un plancher (voir la Figure 8.3).
- Encadrer les ouvertures avec des pièces de bois de même dimensions que celles utilisées pour les poutrelles du plafond et du plancher.
- Le pare-feu de plafond peut être installé au-dessus ou en dessous des poutrelles du plafond lorsqu'il comprend un écran d'isolation d'entretoit. Il doit être placé en dessous des poutrelles situées entre les planchers qui ne sont pas isolés. Voir la Figure 8.4.
- Fixer avec trois attaches de chaque côté.

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie!** Ne mettre **AUCUN** isolant autour de conduit d'évacuation. Tenir l'isolant éloigné du tuyau afin d'éviter toute surchauffe.



## D. Installation de l'écran d'isolation d'entretoit

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie.** S'assurer que les matériaux sans cohésion et l'isolant n'entrent PAS en contact avec le conduit d'évacuation. Hearth & Home Technologies Inc. exige l'utilisation d'un écran d'entretoit.

Conformément au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 et NFPA 54, il est nécessaire d'utiliser un écran d'entretoit en métal d'un calibre minimal de 26 qui s'étend d'au moins 51 mm (2 po) au-dessus de l'isolant.

Les écrans d'entretoit doivent respecter les dégagements spécifiés et être fixés solidement en place.

### Installation d'un plafond plat

- Retirer un écran de la boîte.

**AVIS :** Couper le panneau isolant semi-rigide installé au préalable afin de faire de la place pour l'écran d'isolation d'entretoit.


- Envelopper l'écran autour du tuyau si celui-ci a été installé dans un endroit qui doit être isolé.
- Apparier les trois trous se trouvant de chaque côté et fixer l'écran à l'aide de trois vis afin de former un tube.
- Plier vers l'extérieur les trois attaches situées dans la partie inférieure afin de les fixer au pare-feu de plafond.
- Plier de 90° vers l'intérieur les attaches inférieures restantes afin de conserver un vide d'air entre le tuyau et l'écran. Installer l'écran sur le pare-feu de plafond et le fixer sur le pare-feu.
- Plier toutes les attaches de 90° vers l'intérieur autour du dessus de l'écran. Ces attaches sont utilisées pour empêcher l'isolant soufflé de s'insérer entre l'écran et le tuyau et pour conserver un vide d'air.

### Installation du plafond en voûte

- Retirer un écran de la boîte.


**AVIS :** Couper le panneau isolant semi-rigide installé au préalable afin de faire de la place pour l'écran d'isolation d'entretoit.

- Découper l'écran d'entretoit isolant (dans le cas d'un toit en form de dôme), à fin de s'adapter au pente du toit. Créer des languettes pliées de 25,4 mm tout autour du bord inférieur en effectuant de petites incisions.
- Envelopper l'écran autour du tuyau si celui-ci a été installé dans un endroit qui doit être isolé.
- Apparier les trois trous se trouvant de chaque côté et fixer l'écran à l'aide de trois vis afin de former un tube.
- Plier vers l'extérieur les trois attaches situées dans la partie inférieure afin de les fixer au pare-feu de plafond.
- Plier de 90° vers l'intérieur les attaches inférieures restantes afin de conserver un vide d'air entre le tuyau et l'écran. Installer l'écran sur le pare-feu de plafond et le fixer sur le pare-feu.
- Plier toutes les attaches de 90° vers l'intérieur autour du dessus de l'écran. Ces attaches sont utilisées pour empêcher l'isolant soufflé de s'insérer entre l'écran et le tuyau et pour conserver un vide d'air.



## E. Installation de l'ensemble facultatif Heat-Zone® Gas ←

- Retirer les disques défonçables du dessus du foyer, et les mettre de côté (voir la figure 8.6).
- Centrer le collier du conduit autour de l'ouverture exposée et le fixer sur le foyer à l'aide de trois vis. Note : Effectuer cette opération AVANT le positionnement final du foyer.
- Déterminer l'emplacement de l'ensemble grille à registre et boîtier du ventilateur.
- Se référer aux instructions d'installation de l'ensemble Heat-Zone® Gas afin de prendre connaissance des dernières étapes de l'installation.





## 9 Préparation du foyer

### A. Retrait du matériau de parement Non combustible

Le bloc non combustible est situé au dos de l'appareil.

#### ATTENTION

Procédez avec soin

- Le matériau non combustible peut subir des dommages s'il est échappé.

- Maintenez les pièces non combustibles en place.
- Enlevez et conservez deux vis du support supérieur.
- Enlevez les parties non combustibles.
- Enlevez et conservez trois vis du support inférieur.
- Jetez les supports.
- Remplacez les vis dans les trous de support de l'appareil.

### B. Positionnement et nivellement du foyer

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! Éviter le contact avec les éléments suivants :**

- Des isolants affaissés ou pendants
- Support d'isolant ou plastique
- Encadrement et autres matériaux combustibles


*Bloquer les ouvertures du châssis afin d'empêcher l'isolant soufflé de pénétrer. S'assurer que l'isolant et les autres matériaux sont bien fixés.*

**NE PAS FAIRE** d'encoches dans l'encadrement autour des écarteurs du foyer.

*Ne pas laisser de vide d'air peut provoquer une surchauffe et un incendie.*

Le schéma montre la façon correcte de positionner et de fixer le foyer (voir la Figure 9.1). Les bandes de clouage fournies servent à fixer le foyer aux composants d'encadrement.

- Plier les bandes de clouage de chaque côté.
- Mettre le foyer en place.
- Garder les bandes de clouage égales avec l'encadrement.
- Nivelier le foyer d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière.
- Caler le foyer au besoin. Il est permis d'utiliser des cales en bois en-dessous du foyer.
- Fixer le foyer à l'encadrement en utilisant des clous ou des vis à travers les bandes de clouage.
- Fixer le foyer au sol en vissant deux vis dans les avant-trous situés au bas du foyer.



## C. Pose du matériau de parement Non combustible

### AVERTISSEMENT



Risque d'incendie.

- Suivre exactement ces directives.
- Les matériaux de parement doivent être installés de façon appropriée afin de prévenir les incendies.
- Aucun matériau ne peut faire l'objet de substitution sans l'autorisation de Hearth & Home Technologies.

- Centrez et fixez les deux planches supérieures aux montants de charpente. Voir la figure 9.2.
- Fixez les pièces latérales gauche et droite aux pièces de charpente.
- Utilisez les fixations comprises dans l'emballage (dans le sac du manuel) dans les parties ombrées.
- Utilisez des vis régulières à gyproc dans les parties non ombrées.
- Utilisez un chiffon sec ou humide ou une brosse douce pour enlever la poussière ou la saleté du matériau de parement.
- Appliquer un adhésif non combustible pour fixer la tuile, la pierre ou autre matériau de finition non combustible selon les directives du fabricant.




Figure 9.3 Installation complète du matériau de parement non combustible




Figure 9.2 Fixation du matériau de parement non combustible

# 10 Installation de conduit d'évent

## A. Assemblage des sections du conduit d'évacuation

### Fixer le conduit d'évacuation sur la boîte à feu

**Note :** L'extrémité des sections des tuyaux où sont fixés les attaches percées doivent faire face au foyer.

Fixation de la première section du tuyau sur le collier de démarrage :

- Fixer l'extrémité percée du tuyau sur le collier de démarrage;
- Installer le tuyau intérieur au-dessus du collier intérieur;
- Pousser la section du tuyau jusqu'à ce que toutes les attaches percées s'enclenchent en place;
- Secouer légèrement le tuyau afin de s'assurer qu'il est fixé solidement.

### Applications commerciales, résidentielles (multiniveau (plus de deux étages) ou relatives aux immeubles de grande hauteur

→ Tous les joints des tuyaux extérieurs doivent être scellés à l'aide de silicone (ayant une spécification d'exposition continue de 150 °C), y compris la section coulissante qui se connecte directement au capuchon horizontal.

- Appliquer un cordon de scellant à base silicone à l'intérieur du joint du tuyau extérieur femelle avant d'assembler les sections. Voir la Figure 10.1.
- Il est seulement nécessaire de sceller les tuyaux extérieurs. Le collier, le tuyau, la section coulissante, le coude et les conduits extérieurs du capuchon de l'unité doivent être scellés en suivant cette méthode, à moins d'indication contraire.

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie ou d'explosion!**  
**NE PAS briser les joints de silicone des sections coulissantes. Agir avec précaution au moment de retirer le capuchon du tuyau coulissant. Si les joints de la section coulissante sont brisés lors du retrait du capuchon, le conduit d'évacuation peut avoir des fuites.**

### Assemblage des sections du conduit d'évacuation

Voir la Figure 10.2 :

- Insérer le tuyau intérieur dans l'extrémité percée de la section A, dans l'extrémité mandrinée de la section B.
- Insérer le tuyau extérieur de la section A, au-dessus du tuyau extérieur de la section B.
- Lorsque les sections du conduit d'évacuation sont installées, pousser fermement jusqu'à ce que toutes les attaches percées s'enclenchent en place.
- Secouer légèrement le tuyau afin de s'assurer que les attaches sont bien verrouillées.

Il est permis d'utiliser des vis d'une longueur maximale de 13 mm (1/2 po) pour tenir ensemble les sections extérieures du tuyau. Au moment de percer des avant-trous, **NE PAS** perforez le tuyau intérieur.

Pour les coudes de 45° et de 90° qui servent à changer la direction du conduit d'évacuation d'horizontale à la verticale, il faut insérer au moins une vis dans le conduit extérieur de coude horizontal pour empêcher le coude de tourner. Utiliser des vis dont la longueur n'excède pas 13 mm (1/2 po). Au moment de percer des avant-trous, **NE PAS** perforez le tuyau intérieur.



Figure 10.1 Scellant à base de silicone résistant aux températures élevées





Figure 10.2




Figure 10.3

**Note :** Assurez-vous que les coutures ne sont pas alignées pour empêcher toute déconnexion accidentelle.



**CORRECT**



**INCORRECT**

Figure 10.4 Coutures

## B. Assemblage des sections coulissantes

- Glisser le conduit intérieur de la section coulissante dans le conduit intérieur de la section du tuyau et le conduit extérieur de la section coulissante située au-dessus du conduit extérieur de la section du tuyau. Voir la Figure 10.5.
- Les glisser l'un dans l'autre à la longueur désirée.




Figure 10.5 Avant-trous de la section coulissante

- La section coulissante et la section du tuyau doivent se chevaucher de 38 mm (1-1/2 po).
- Fixer solidement le tuyau et la section coulissante à l'aide de deux vis dont la longueur maximale n'excède pas 13 mm (1/2 po), en utilisant les avant-trous de la section coulissante. Voir la Figure 10.6.



Figure 10.6 Vis de la section coulissante

- Continuer d'insérer le tuyau en suivant les instructions décrites à la section intitulée « Assemblage des sections du tuyau ».

**AVIS :** Si la section coulissante est trop longue, il est possible de couper les conduits intérieur et extérieur de la section coulissante afin d'obtenir la longueur désirée.

**AVIS :** Au moment d'installer un système d'évacuation muni d'un capuchon HPC, il est nécessaire de sceller tous les joints du système de tuyaux à l'aide d'un scellant à base de silicone résistant aux températures élevées.

- Appliquer un cordon de scellant à base silicone à l'intérieur du joint du tuyau extérieur femelle avant d'assembler les sections.
- Il est seulement nécessaire de sceller les tuyaux extérieurs; il n'est pas nécessaire de sceller le conduit intérieur.
- Le collier, le tuyau, la section coulissante, le coude et les conduits extérieurs du capuchon de l'unité doivent être scellés.

### C. Fixer les sections du conduit d'évacuation

- Les sections verticales du tuyau DVP doivent être supportées à chaque 2,44 m (8 pi) après la pente non-supportée d'une longueur maximale de 7,62 m (25 pi).
- Les sections verticales du tuyau SLP doivent être supportées à chaque 2,44 m (8 pi).
- Les sections horizontales doivent être supportées à chaque 1,52 m (5 pi).
- Il est possible d'utiliser un support de conduit ou une courroie de plombier (séparés à un angle de 120°) pour assurer le soutien. Voir les Figures 10.7 et 10.8.
- Les écrans pare-feu peuvent être utilisés comme support horizontal.
- Les pare-feu de plafond SLP sont dotés d'attaches qui peuvent être utilisés comme support vertical.

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie, d'explosion ou d'asphyxie!** Le conduit peut s'affaisser et se détacher si le support est inadéquat. Utiliser les supports de la course du conduit d'évacuation et raccorder les sections du conduit conformément aux instructions d'installation. Ne PAS laisser le conduit s'affaisser plus bas que le point de raccordement au foyer.




Figure 10.7 Mise en place des sections verticales du tuyau




Figure 10.8 Mise en place des sections horizontales du tuyau

### D. Désassemblage des sections du conduit d'évacuation

- Tourner l'une des sections (voir la Figure 10.9) de façon à ce que les joints des deux sections soient alignés (voir la Figure 10.10).
- Tirer avec précaution afin de séparer les pièces du tuyau.




Figure 10.9 Tourner les joints pour les désassembler





Figure 10.10 Aligner et désassembler les sections du conduit d'évacuation


## E. Installer le noquet de toit en métal

- Vérifier les hauteurs minimales du conduit d'évacuation pour divers toits en pente (Figure 10.11) afin de déterminer la longueur de tuyau requise pour faire toute la longueur du toit.
- Glisser le noquet de toit au-dessus des sections du tuyau qui s'étendent sur toute la longueur du tuyau, tel qu'illustré à la Figure 10.12.



→ **AVIS :** Ne pas calfeutrer correctement le noquet de toit peut causer une infiltration d'eau.


- Calfeutrer l'espace entre le noquet de toit et le diamètre extérieur du tuyau.
- Calfeutrer le périmètre du noquet là où il entre en contact avec la surface du toit. Voir la Figure 10.12.
- Calfeutrer la rivure des sections du conduit qui sont exposées et placées au-dessus du faîte du toit



## F. Assemblage et installation de la mitre


**ATTENTION! Risques de coupures, d'abrasions ou de projection de débris.** Porter des gants protecteurs et des lunettes de sécurité pendant l'installation. Les rebords des feuilles de métal sont tranchants.

- Raccorder les deux moitiés de la mitre à l'aide de deux vis (voir la Figure 10.13).
- Envelopper la mitre autour de la partie exposée du tuyau qui est la plus près du toit et alignez les supports. Insérer le boulon (inclus) dans les supports et serrer l'écrou pour compléter l'assemblage de la mitre. S'assurer que la mitre est bien serrée contre le tuyau.
- Glisser la mitre assemblée vers le bas du tuyau jusqu'à ce qu'elle repose sur le noquet du toit (voir la Figure 10.14).
- Calfeutrer autour du dessus de la mitre (voir la Figure 10.15).



## G. Installer le capuchon vertical

- Pour fixer le capuchon vertical, glisser le collet intérieur du capuchon dans le conduit intérieur du tuyau et placer le tuyau extérieur du capuchon au-dessus du conduit extérieur du tuyau.
- Fixer le capuchon en vissant les trois vis autotaraudeuses (fournies) dans les avant-trous du conduit extérieur du capuchon dans le conduit extérieur du tuyau (voir la Figure 10.15).



## H. Exigences d'installation de l'écran de chaleur pour la sortie horizontale

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie!** Pour éviter une surchauffe ou un incendie, les écrans de chaleur doivent s'étendre sur toute l'épaisseur du mur.

- **NE PAS** retirer les écrans de chaleur fixés sur l'écran pare-feu et sur le capuchon horizontal (voir la Figure 10.16).
- Les écrans de chaleur doivent se chevaucher d'au moins 38 mm (1-1/2 po).

L'écran de chaleur comprend deux sections. La première section est fixée en usine sur l'écran pare-feu. L'autre section est fixée en usine sur le capuchon. Voir la Figure 10.16.

Si l'épaisseur du mur ne permet pas d'assurer un chevauchement de 38 mm (1-1/2 po) entre les écrans de chaleur au moment de l'installation, il est nécessaire d'utiliser un écran de chaleur présentant de plus grandes dimensions.

- Si l'épaisseur du mur est inférieure à 102 mm (4 po) (tuyau DVP) ou à 111 mm (4-3/8 po) (tuyau SLP), il faut tailler les écrans de chaleur fixés sur le capuchon et sur l'écran pare-feu. Il est **NÉCESSAIRE** de conserver un chevauchement minimal de 38 mm (1-1/2 po).
- Utiliser un écran de chaleur présentant de plus grandes dimensions si l'épaisseur du mur fini est supérieure à 184 mm (7-1/4 po).
- Il peut être nécessaire de couper en longueur un écran de chaleur présentant de plus grandes dimensions afin de maintenir une longueur suffisante pour assurer un chevauchement de 38 mm (1-1/2 po) entre les écrans de chaleur.
- Fixer l'écran de chaleur présentant de plus grandes dimensions sur l'un des écrans de chaleur existants à l'aide des vis fournies. Examiner les Schémas des composants du conduit d'évacuation présentés à l'endos du présent manuel.
- Le petit montant de l'écran de chaleur présentant de plus grandes dimension doit reposer sur le dessus du conduit d'évacuation (section de tuyau) pour être éloigné de façon appropriée de la section du tuyau

**Avis important:** Il est possible que les écrans de chaleur ne soient pas conçus pour une utilisation extérieure.

## I. Installer le capuchon horizontal (tuyaux DVP et SLP)

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie!** La section télescopique du capuchon DOIT être utilisée pour raccorder le conduit d'évacuation.

- Assurer un chevauchement minimum de 38 mm (1-1/2 po) pour la section télescopique du capuchon.
- Ne pas respecter cette directive peut causer une surchauffe ou un incendie.
- Le débouché du conduit ne doit pas être encastré dans un mur. Le revêtement peut être étendu jusqu'au bord de la base du débouché.
  - Calfeutrer et sceller d'une manière qui convient au matériau de revêtement sur les bords extérieurs du débouché.
  - Au moment de procéder à l'installation d'un capuchon horizontal, suivre les instructions relatives à l'emplacement du capuchon contenues dans les codes actuels **ANSI Z223.1** et **CAN/CGA-B149**, et consulter la section 6 du présent manuel.

**ATTENTION! Risque de brûlures!** Les codes locaux peuvent exiger l'installation d'un bouclier de couronne pour empêcher que quelqu'un ou quelque chose ne touche au capuchon chaud.

**AVIS :** Dans le cas de certaines expositions qui exigent une plus grande résistance à l'infiltration de la pluie chassée par le vent, il est possible d'utiliser un ensemble de noquets et des capuchons HRC. S'il est nécessaire de faire une ouverture dans un mur de briques, une trousse de rallonge en briques est disponible pour encadrer les briques.

**Note :** Au moment d'utiliser des capuchons auxquels un écran de chaleur a été fixé en usine, aucun écran pare-feu supplémentaire ne doit être installé sur le côté extérieur du mur combustible.




Figure 10.16 Aération par le mur

### Diagramme des spécifications du capuchon (profondeur sans tronçon de conduit supplémentaire)

	DVP-TRAPK1 Évacuation supérieur <b>Profondeur</b>	DVP-TRAP1 Évacuation arrière <b>Profondeur</b>	DVP-TRAPK2 Évacuation supérieur <b>Profondeur</b>	DVP-TRAP2 Évacuation arrière <b>Profondeur</b>
	XXX	XXX	XXX	XXX
Série XX				
	DVP-HPC1 Évacuation supérieur <b>Profondeur</b>	DVP-HPC1 Évacuation arrière <b>Profondeur</b>	DVP-HPC2 Évacuation supérieur <b>Profondeur</b>	DVP-HPC2 Évacuation arrière <b>Profondeur</b>
	XXX	XXX	XXX	XXX

DVP-TRAP1 a une plage de réglage de 1-1/2 po. (De 3-1/8 à 4-5/8)

DVP-TRAP2 a une plage de réglage de 4 po. (De 5-3/8 à 9-3/8)

DVP-HPC1 a une plage de réglage de 2-1/8 po. (De 4-1/4 à 6-3/8)

DVP-HPC2 a une plage de réglage de 4-1/8 po. (De 6-3/8 à 10-1/2)



# 11 Information sur le gaz

## A. Conversion à d'autres carburants

- S'assurer que le foyer est compatible avec les types de carburant disponibles.
- Les conversions doivent être effectuées par un technicien qualifié en utilisant des pièces approuvées par Hearth & Home Technologies.




## B. Pression du gaz

- Pour un rendement optimal du foyer, une pression d'entrée adéquate est nécessaire.
- La dimension du conduit d'alimentation en gaz est déterminée par la norme ANSI Z221.3 du National Fuel Gas Code aux États-Unis et par la norme CAN/CGA B149 au Canada.
- Indices de pression :

Pression de gaz	Gaz naturel	Propane
Minimum pression d'entrée	5,0 po. w.c	11,0 po. w.c
Maximum pression d'entrée	14,0 po. w.c	14,0 po. w.c
Pression du collecteur	3,5 po. w.c	9.2 po. w.c

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie ou explosion!**  
*Haute pression endommagera la valve. La basse pression peut provoquer une explosion.*

- Vérifiez les pressions d'entrée. Vérifiez les pressions minimums lorsque les autres appareils à gaz résidentiels fonctionnent.
- Installez le régulateur en amont du robinet si la pression de conduite dépasse 1/2 psig (3,5 kPa).

	<b>AVERTISSEMENT</b>
	Risque d'incendie. Risque d'explosion. Haute pression endommagera la valve.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Débranchez la canalisation d'alimentation de gaz AVANT le test de pression de la conduite de gaz aux pressions de test de plus de 1/2 psig.</li><li>• Fermez le robinet manuel AVANT le test de pression de la conduite de gaz aux pressions de test égales à ou de moins de 1/2 psig.</li></ul>

**Note :** Faites installer la conduite d'alimentation de gaz conformément aux codes de construction locaux, s'il a lieu. Sinon, suivez la norme ANSI Z221.1. L'installation doit être effectuée par un installateur qualifié approuvé et/ou agréé selon les exigences de la localité. (Dans le Commonwealth du Massachusetts, l'installation doit être effectuée par un plombier agréé ou un monteur de gaz.)

**Note :** Un robinet d'arrêt manuel à poignée en T homologué (et approuvé par le Commonwealth du Massachusetts) de 1/2 pouce (13 mm) et un connecteur de gaz flexible homologué sont branchés à l'entrée de 1/2 pouce (13 mm) de l'entrée de la soupape de contrôle.

- **Si vous substituez ces composants, veuillez consulter les codes locaux en termes de conformité.**

## C. Connexion à gaz

- Reportez-vous à la section 16 pour l'emplacement de l'accès à la conduite de gaz du foyer.
- Le conduit d'alimentation en gaz peut être passé à travers les alvéoles défonçables fournies.
- L'espace entre le conduit de gaz et le trou d'accès peut être calfeutré avec du calfeutrage à haute température ou bourré d'isolant non combustible et non emballé pour prévenir l'infiltration d'air froid.
- Assurez-vous que la conduite de gaz n'entre pas en contact avec l'enveloppe extérieur du foyer. Suivez les codes locaux.
- La conduite de gaz d'entrée doit être acheminée dans le compartiment de soupape.
- La conduite de gaz d'entrée doit être raccordée à la connexion de 13 mm (1/2 pouce) sur le robinet d'arrêt manuel.

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie ou explosion!**  
*Supportez le contrôle en fixant le conduit pour éviter de plier la conduite de gaz.*

- Une petite quantité d'air se trouve dans les conduites d'alimentation de gaz.

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie ou explosion!**  
*L'accumulation de gaz durant la purge de conduite peut s'enflammer.*

- *La purge devrait être effectuée par un technicien qualifié.*
- *Assurez-vous d'avoir une ventilation appropriée..*
- *Assurez-vous qu'il n'y ait pas de sources d'allumage comme des étincelles ou des flammes nues.*

En allumant le foyer, il faut quelques minutes pour purger l'air des conduites. À la fin de la purge, le foyer s'allumera et fonctionnera normalement.

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie, explosion ou asphyxiation!** *Vérifiez tous les raccords et les connexions avec une solution de vérification de fuite non-corrosive, disponible sur le marché. **N'UTILISEZ PAS** de flammes nues. Les raccords et les connexions peuvent s'être desserrés durant l'expédition et la manutention.*

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie! N'ALTÉREZ PAS** les réglages de soupape. *Cette soupape a été pré-réglée en usine.*

## D. Installation à haute altitude

**AVIS :** *Si le pouvoir calorifique du gaz a été réduit, ces règles ne s'appliquent pas. Consulter le service local de distribution de gaz ou les autorités compétentes.*

Installation à une altitude de plus de 2 000 pieds :

- Aux États-Unis : Réduire le débit calorifique de 4 % tous les 1 000 pi au-dessus de 2 000 pi.
- Au Canada : Réduire le débit calorifique de 10 % pour les élévations entre 2 000 pi et 4 500 pi. Au-dessus de 4 500 pi, consulter le service local de distribution de gaz.

# 12 Information électrique

## A. Exigences relatives au câblage électrique

**AVIS:** Le foyer doit câblé électriquement et être mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux au code national de l'électricité **ANSI/NFPA numéro 70- édition la plus récente, ou à la norme CSA C22.1 du code canadien de l'électricité.**

- Relier la boîte de dérivation du foyer à une source d'alimentation de 110 à 120 V c.a. Ceci est nécessaire pour utiliser les accessoires (système d'allumage à veilleuse permanente) ou pour le bon fonctionnement du foyer (allumage Intellifire).
- Le circuit de 110 à 120 V c.a. de ce produit doit être protégé à l'aide d'un disjoncteur de fuite de terre lorsque le produit est installé dans une salle de bain ou à proximité d'un évier, conformément aux codes de l'électricité applicables.
- Une basse tension et une tension de 110 V c.a ne peuvent pas être partagées dans la même boîte murale.

**AVERTISSEMENT! Risque de choc ou d'explosion! NE PAS** relier une source d'alimentation de 110 V à la valve ou à l'interrupteur mural du foyer. Un câblage incorrect endommagera les contrôles.

## B. Câblage du système d'allumage Intellifire

- Relier la boîte de dérivation du foyer à une source d'alimentation de 110 V c.a. pour assurer le bon fonctionnement du foyer.

**AVERTISSEMENT! Risque de choc ou d'explosion! NE PAS** relier la boîte de dérivation d'un avec système d'allumage Intellifire à un circuit commuté. Un câblage incorrect endommagera l'interrupteur de sécurité du système d'allumage Intellifire.

- Voir les Figure 12.1 Schéma du câblage du système d'allumage Intellifire (IPI).
- Ce foyer est équipé d'une valve de contrôle Intellifire qui fonctionne avec une alimentation de 3 V.
- Brancher le transformateur c.a. de 3 V dans la boîte de dérivation du foyer afin d'alimenter l'unité OU installer deux piles D (non comprises) dans le bloc-piles avant l'utilisation.

**AVIS :** Les piles ne devraient pas être placées dans le bloc-piles lorsque le transformateur est utilisé. Retirer les piles avant d'utiliser le transformateur, et débrancher le transformateur avant d'installer les piles. La polarité des piles doit être correcte ou le module pourrait subir des dommages.

**AVIS :** Ne pas utiliser l'alimentation de secours sans avoir au préalable retiré les panneaux réfractaires et le grillage. Ne pas respecter cette directive peut endommager les composants. Utiliser uniquement l'alimentation de secours pour faire fonctionner le foyer pendant une panne d'électricité.

## C. Exigences relatives aux accessoires facultatifs

- Ce foyer peut être utilisé avec un interrupteur mural, un thermostat monté sur un mur ou une télécommande.

Le câblage pour les accessoires facultatifs approuvés par Hearth & Home Technologies devrait être effectué maintenant pour éviter d'avoir à reconstruire. Suivre les instructions fournies avec ces accessoires.

L'appareil est livré avec un Interrupteur mural polyvalent. Le sachet contenant l'Interrupteur mural, la plaque de recouvrement et le solénoïde de contrôle des flammes se trouve dans le sachet contenant le manuel qui est placé sur le côté droit de l'unité.

Suivre les sections "Déterminer le positionnement" et "Câblage du commutateur mural" des instructions du modèle WSK-MLT. Installer le solénoïde de contrôle de flamme suivant les étapes 5 à 11 de la section « Installation de la boîte de contrôle » des instructions du modèle WSK-MLT.

Installez le solénoïde de contrôle de la flamme en suivant les étapes 5 à 11 dans la section "Installer la boîte de commande" des instructions incluses avec la boîte WSK-MLT.

Suivez attentivement aussi la section "Régler la hauteur de flamme/pression du collecteur" des instructions incluses pour régler correctement la pression de la soupape. Les instructions d'utilisation sont aussi incluses dans les instructions du WSK-MLT.






Figure 12.2 Diagramme de câblage IPI pour le chapeau de raccordement optionnel de conduit d'aération à air pulsé PVK-80

## D. Entretien et réparation électrique

**AVERTISSEMENT! Risque de choc! Étiquetez tous les fils avant de débrancher lors de l'entretien des contrôles. Les erreurs de câblage peuvent provoquer un fonctionnement incorrect et dangereux. Vérifiez le bon fonctionnement après tout travail sur l'appareil.**

**AVERTISSEMENT! Risque de choc! Remplacez tout fil endommagé avec le fil d'une valeur nominale de 105° C. Les fils doivent avoir de l'isolant de haute température.**

## E. Installation de la boîte de dérivation

Si les câbles sont branchés de **L'INTÉRIEUR** du foyer :

- Enlevez les vis qui attachent la boîte de dérivation au mur extérieur, tournez la boîte de dérivation vers l'intérieur pour la détacher de la paroi extérieure.
- Tirer les câbles de l'extérieur du foyer à travers cette ouverture jusqu'à la boîte de valve et fixer les fils à l'aide d'un connecteur Romex.
- Faire tous les raccordements nécessaires dans la boîte de dérivation et réattacher la boîte de dérivation au mur extérieur.

# 13 Finition

## A. Écran anti-éclaboussures

L'écran anti-éclaboussures est en matériau ondulé et sert à protéger le poêle pendant l'installation, tant que les travaux de finition sur le foyer ne sont pas terminés. Les écrans anti-éclaboussures peuvent être installés à l'usine ou livrés avec la porte du foyer, selon le modèle commandé. Les écrans anti-éclaboussures doivent être enlevés avant d'utiliser le foyer.

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie!** Fermer le clapet à bille avant d'installer l'écran anti-éclaboussures pour éviter tout allumage accidentel. Les écrans anti-éclaboussures doivent être enlevés avant d'utiliser le foyer.

Étape 1. Fermer le robinet de gaz. Le bouton rouge de fermeture du gaz est placé sur le clapet à bille. Déconnecter le transformateur de 3 V de la boîte de connexion. Voir Figure 13.1.



Figure 13.1

### Pour installer l'écran anti-éclaboussures :

Étape 2. Plier les rabats inférieurs et latéraux de l'écran anti-éclaboussures en suivant la ligne pointillée pour s'orienter. Voir la figure 13.2.



Figure 13.2

Étape 3. Placer le côté supérieur de l'écran anti-éclaboussures derrière les supports des panneaux de gauche et de droite, ainsi que devant la vitre.




Figure 13.3


## B. Manteau et projections murales

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie!** Respecter tous les dégagements minimum, tel que précisé. Les encadrements ou les matériaux de finition qui présentent des dégagements inférieurs à ceux indiqués doivent être faits entièrement de matériaux non combustibles (p. ex. goujons en acier, planche en béton etc.).

### Manteaux combustibles



## Montants du manteau ou projections murales combustibles



## C. Matériau de parement

- La devanture en métal du foyer ne peut être recouverte que de matériaux non combustibles.
- Des matériaux non combustibles DOIVENT être placés autour de l'ouverture du foyer (voir la figure 13.6).
- Les matériaux de revêtement ou de finition ne doivent pas entraver la circulation d'air à travers les grilles d'aération, le fonctionnement de la porte et des grilles d'aération, ou le retrait des panneaux réfractaires inférieur, de droite et de gauche aux fins d'entretien.
- Les matériaux de revêtement ou de finition ne doivent jamais empiéter sur l'ouverture vitrée.
- Respecter tous les dégagements lors de l'application de matériaux combustibles.
- Sceller les joints entre le mur fini et le haut et les côtés du foyer avec un produit d'étanchéité résistant à 150 °C au minimum. Voir la Figure 13.7.

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie!** NE PAS appliquer de matériaux combustibles de façon à empiéter sur l'espace de dégagement minimum. Respecter tous les dégagements aux matériaux combustibles tel que spécifié dans le guide. Si l'espace de dégagement minimum n'est pas respecté, le matériau pourrait s'enflammer et nuire au bon fonctionnement des portes et des grilles d'aération.




Figure 13.6 Schéma du revêtement non combustible

## D. Exigences des matériaux de finition

**Note :** Le pare-étincelles optionnel est à 1-1/2 pouce (3,8 cm) de la face de l'appareil. En utilisant un matériau de finition mince, vous pourriez utiliser des planches de contre-balancement plus épaisses non-combustibles pour que le matériau de finition affleure le pare-étincelles. Ceci n'est pas requis.

- Utilisez les deux panneaux de métal expédiés avec le foyer.
- Retirez les quatre vis retenant les deux panneaux ensemble.
- Glissez les deux pattes coniques au bas des fentes de chaque panneau de l'habillage supérieur.
- Fixez les panneaux avec les vis à tôle déjà retirées des panneaux.

Les panneaux de métal couvriront la largeur de l'appareil et sa hauteur jusqu'à la planche de la rive (11-1/2 po.).

- Couvrez le devant complet de l'appareil de matériau de finition non combustible tel que brique, pierre ou tuile. Voir les figures 9.2, 9.3, 13.6, 13.7.
- Le matériau de finition ne doit JAMAIS dépasser le rebord métallique de 13 mm (1/2 po.) autour de l'ouverture et pendre dans l'ouverture de la porte vitrée.




Figure 13.7 Exigences des matériaux de finition non combustible



# 14 Configuration du foyer

---

## A. Retirer la partie vitrée fixe

Voir la section 14.G.

## B. Retirer l'emballage

Retirer l'emballage de l'intérieur ou du dessous de la boîte à feu.

## C. Nettoyer le foyer

Nettoyer la boîte à feu ou la cavité de contrôle en-dessous de la poussière qui peut s'y être accumulée.

## D. Accessoires

Installer les accessoires approuvés selon les instructions fournies avec ces accessoires. Contacter le détaillant pour une liste des accessoires approuvés.

**AVERTISSEMENT! Risque d'incendie et de choc électrique!** Utiliser SEULEMENT les accessoires optionnels approuvés par Hearth & Home Technologies pour ce foyer. L'usage d'autres accessoires pourrait compromettre la sécurité en plus d'annuler la garantie.

## E. Disposition des braises

**AVERTISSEMENT! Risque d'explosion!** Suivre les instructions de disposition des braises contenues dans ce guide. **NE PAS** placer les braises directement sur les orifices du brûleur. Remplacer les braises chaque année. Les braises qui n'ont pas été disposées de façon appropriée peuvent nuire au fonctionnement du brûleur.

Les braises sont expédiées avec ce foyer à gaz. Pour placer les braises :

- Retirez la lèvre de cendres à l'avant du verre.
- Retirez les panneaux latéraux à l'avant du verre.
- Retirez le pare-étincelles de la grille en le décrochant du foyer.
- Sortez et dégagez les six verrous du verre (3 par côté) qui se trouvent sur les côtés du cadre de verre.
- Agrippez la lèvre supérieure d'une main et la lèvre inférieure de l'autre, tirez d'abord le bas du verre. Guidez le bas tout en laissant tomber la partie supérieure sous la partie supérieure de l'ouverture (**voir la Section 14.G Partie vitrée fixe**).
- Il y a deux types de tison expédiés avec l'unité. Les braises pour la surface du brûleur et les Mystic Embers pour le plancher de l'appareil.
- NE placez PAS les braises entre la bûche 3 et la bûche 4. Ceci pourrait entraver les flammes et n'est pas visible.
- Placez Mystic Embers sur le plancher de l'unité. Utilisez Mystic Embers pour cacher les fils de veilleuse du côté gauche du brûleur.

**AVIS: NE placez PAS les Mystic Embers à des endroits allumés de la lentille. Cette dernière pourrait fondre si elle est couverte.**


- Garder les braises qui restent pour une utilisation pendant l'entretien du foyer.

**Assemblage des bûches : LOGS-ESCAPE42****Modèle : Escape-42DV**

Si les bûches au gaz sont installées en usine, aucun besoin de les replacer. Si les bûches ont été emballées séparément, reportez-vous aux instructions accompagnant les bûches.

**NOTE** : S'il y a de la suie, les bûches devront peut-être être remplacées un peu pour éviter la création de flammes excessives.

**ATTENTION** : Les bûches sont fragiles ! Retirez avec soin les bûches de l'emballage.

**Étape 1.**

**NOTE** : Si l'ampoule et les lentilles oranges sont déjà installées, passez à l'étape 2.

Retirez l'ampoule de son emballage et trouvez les douilles installées dans les découpes carrées dans le plancher du foyer. Les contacts de l'ampoule se poussent dans les deux petits trous sur le dessus de la douille, tel qu'illustré.

Placer les lentilles orange encadrées sur le dessus du plancher de la boîte à feu de manière à recouvrir l'ampoule, tel qu'illustré. Les quatre onglets du cadre de la lentille s'insèrent dans la découpe carrée pour positionner plus facilement la lentille.



## Étape 2.

Placez la grille sur le brûleur. L'arrière de la dent droite descend dans le trou à l'arrière du brûleur du côté droit. Alignez la grille vers le haut pour qu'elle soit parallèle à l'avant du foyer. Assurez-vous de pousser la grille jusqu'au fond jusqu'au plancher.



## BÛCHE #1 (SRV2012-081) (trois) :

Il y a trois (3) bûches #1. Placez une bûche sur le plancher du foyer du côté gauche de la grille entre le foyer et la dent de la grille gauche. Placez la deuxième bûche du côté droit du brûleur entre le brûleur et la dent de la grille droite. La deuxième bûche peut reposer délicatement sur le bord du brûleur. Placez la troisième bûche sur le dessus du côté gauche du brûleur. Les ouvertures du brûleur seront autour de la bûche. NE couvrez PAS les ouvertures du brûleur par la bûche.



## BÛCHE #2 (SRV2012-082) :


Il y a 2 (deux) bûches #2. Positionner une des bûches sur le plancher, à droite du brûleur (voir Figure A). La bûche doit être positionnée devant la lentille orange Kapton.

Placer l'extrémité droite de la deuxième bûche sur le support de la veilleuse. L'extrémité gauche de la bûche devrait reposer sur le plancher de la boîte à feu (voir Figure B).




### BÛCHE #3 (SRV2052-083) :

Placez la bûche #3 à l'arrière du brûleur. La bûche repose sur le dessus de la surface du brûleur. L'arrière de la bûche est poussé vers le haut contre la paroi arrière de métal du brûleur et l'extrémité gauche de la bûche affleure avec le bord gauche de la paroi de métal.




### BÛCHE #4 (SRV2012-084) :

Placez la bûche #4 sur le dessus du brûleur devant la bûche 3. La rainure en forme de triangle dans la partie inférieure s'ajuste dans la dent de la grille droite. Le côté droit est poussé vers l'arrière jusqu'à ce qu'il touche la bûche arrière. L'extrémité gauche de la bûche est repoussée jusqu'à ce qu'elle couvre presque toutes les ouvertures du brûleur derrière la bûche. **NE** couvrez **PAS** les ouvertures du brûleur.



### BÛCHE #5 (SRV2012-085) :

Placez la bûche #5 à l'avant de la bûche #4. La rainure dans la partie inférieure de la bûche s'ajuste dans la dent de la grille verticale. L'arrière de la bûche repose dans le petit point plat sur le dessus de la bûche #3.



**BÛCHE #6  
(SRV2052-086) :**

Placez la bûche #6 du côté gauche de la grille avec la rainure à l'extrémité de la bûche ajustée dans la dent de la grille verticale. L'autre extrémité a une fente du côté inférieur. Cette fente s'ajuste sur la patte de métal dans la bûche #3.



**BÛCHE #7  
(SRV2012-087) :**

Placez la bûche #7 sur le dessus de la bûche #6. La rainure à l'avant de la bûche s'ajuste dans la deuxième dent verticale du côté gauche de la grille. Le centre de la bûche repose dans le point plat sur la bûche #6.



**BÛCHE #8  
(SRV2012-088) :**

Placez la bûche #8 sur le dessus de la bûche #5. La partie inférieure à plat de la bûche #8 repose sur la partie large et à plat de la bûche #5. L'extrémité brûlée de la bûche #8 repose sur la deuxième dent verticale du côté droit de la grille. La dent s'ajuste sur la rainure brûlée du côté gauche de la bûche.

**Étape finale :**

Placez MYSTIC EMBERS généreusement autour du plancher du foyer. NE placez PAS Mystic Embers sur la surface du brûleur autour des ouvertures. Placez les tisons autour des fils de veilleuse pour cacher les fils de la vue.



## G. Partie vitrée fixe

**AVERTISSEMENT! Risque d'asphyxie!** Manipuler la partie vitrée fixe avec précaution. Inspecter le joint d'étanchéité pour vérifier qu'il n'est pas endommagé et le verre pour les fractures, les éclats ou les égratignures.


- **NE PAS frapper, rabattre violemment ou égratigner le verre.**
- **NE PAS faire fonctionner le foyer si le vitrage a été enlevé, fracturé, brisé ou égratigné.**
- Si nécessaire, remplacer le vitrage complètement.

### Démontage de la partie vitrée fixe

- Retirez la lèvre de cendres à l'avant du verre.
- Retirez les panneaux latéraux à l'avant du verre.
- Retirez le pare-étincelles de la grille en le décrochant du foyer.
- Sortez et dégagez les six verrous du verre (3 par côté) qui se trouvent sur les côtés du cadre de verre.
- Agrippez la lèvre supérieure d'une main et la lèvre inférieure de l'autre, tirez d'abord le bas du verre. Guidez le bas tout en laissant tomber la partie supérieure sous la partie supérieure de l'ouverture (voir la figure 14.1)

### Remplacement de la partie vitrée fixe

- Remplacez la porte de verre sur l'appareil. Sortez et verrouillez les six verrous d'assemblage de verre dans la rainure du cadre de verre.



## H. Installer le grillage

Le pare-étincelles à tirer est suspendu sur les trois fixations au-dessus du verre.

## I. Réglage du volet d'air

Le réglage du volet d'air devrait être confié à un technicien en entretien qualifié lors de l'installation. Le volet d'air est réglé par défaut pour une course de conduit verticale minimum. Régler le volet d'air pour une course verticale plus longue.

**AVIS :** S'il y a accumulation de suie, ouvrir le volet d'air pour augmenter la circulation d'air.

### Réglage des volets d'air

	GN	PL
ESCAPE42-DV	3/8 po.	N/A
ESCAPE42-DVLP	N/A	11/16 po.

# 15 Dépannage

Avec une bonne installation, opération, et maintenance votre appareil au gaz fournira des années de service sans tracas. Si vous avez des problèmes, ce guide de dépannage aidera un technicien de service qualifié dans le diagnostic d'un problème et dans la mesure correctrice à prendre. Ce guide de dépannage peut seulement être utilisé par un technicien qualifié dans l'entretien du foyer. Contacter le détaillant pour obtenir les services d'un technicien qualifié.

## A. Système d'allumage IntelliFire

Problème	Cause possible	Solution
1. La veilleuse ne s'allume pas. Le bouton d'allumage fait des bruits, mais il n'y a pas d'étincelle.	A. Câblage incorrect.	Vérifier que le fil « S » blanc (pour détecteur) et le fil « I » orange (pour allumeur) sont branchés aux bornes appropriées du module et de l'assemblage de la veilleuse.
	B. Raccordements desserrés ou court-circuits dans le câblage.	Vérifier s'il n'y a pas de raccordements desserrés ou de court-circuits dans le câblage qui relie le module à la veilleuse. Vérifier l'étanchéité de l'assemblage de la veilleuse, et vérifier aussi que les raccordements ne sont pas mis à la terre au châssis en métal, au brûleur de la veilleuse, à l'encadrement de la veilleuse, à la grille à mailles si présente ou à tout autre objet en métal.
	C. L'allumeur est trop éloigné.	Vérifier l'espace entre l'allumeur et le côté droit de la hotte de la veilleuse. L'espace devrait être d'environ 0,17 po. ou 1/8 po.
	D. Module.	Régler le commutateur à balance ou l'interrupteur mural à la position OFF. Enlever le fil d'allumeur « I » du module. Placer un fil de mise à la terre à une distance d'environ 3/16 po. de la borne « I » sur le module. Régler le commutateur à balance ou l'interrupteur mural à la position ON. S'il n'y a pas d'étincelle sur la borne « I », le module doit être remplacé. S'il y'a une étincelle sur la borne « I », le module fonctionne correctement. Inspecter l'assemblage de la veilleuse pour s'assurer que le fil d'étinceleur n'est pas effiloché ou que l'isolant n'est pas craqué. Remplacer le brûleur si nécessaire.
2. La veilleuse ne s'allume pas, il n'y a pas de bruit, ni d'étincelle.	A. Il n'y a aucune alimentation ou le transformateur est installé de façon incorrecte.	Vérifier si le transformateur est installé et branché dans le module. Vérifier la tension du transformateur sous-charge au point de raccordement sur le module avec l'interrupteur ON/OFF réglé à la position ON. Un bon transformateur doit afficher entre 3,2 et 2,8 V c.a.
	B. Une mauvaise connexion ou un court-circuit dans le câblage.	Enlever et réinstaller le câblage branché au module. Vérifier que tout est serré. Vérifier le câblage entre la veilleuse et le module. Enlever et vérifier la continuité de chaque fil dans le câblage. Remplacer tout composant endommagé.
	C. Câblage incorrect d'interrupteur mural.	Vérifier que le courant 110 V c.a. est relié à la boîte de dérivation.
	D. Le module n'est pas mis à la terre.	Vérifier que le fil de mise à la terre noir du câblage du module est mis à la terre au châssis de métal du foyer.
	E. Module.	Régler le commutateur à balance ou l'interrupteur mural à la position OFF. Enlever le fil d'allumeur « I » du module. Régler le commutateur à balance ou l'interrupteur mural à la position ON. S'il n'y a pas d'étincelle sur la borne « I », le module doit être remplacé. S'il y'a une étincelle sur la borne « I », le module fonctionne correctement. Inspecter l'assemblage de la veilleuse pour vérifier si le fil d'étinceleur n'est pas effiloché ou que l'isolant n'est pas craqué.
3. La veilleuse produit des étincelles, mais n'allume pas.	A. Alimentation en gaz.	Vérifiez que la vanne à bille du conduit d'alimentation en gaz est ouverte. Prendre la lecture de la pression à l'entrée afin de s'assurer que la pression est dans les limites acceptables; la pression à l'entrée ne doit pas dépasser 14 po. de colonne d'eau .
	B. L'allumeur est trop éloigné.	Vérifiez l'espace entre l'allumeur et le côté droit de la hotte de la veilleuse. L'espace devrait être d'environ 0,17 po. ou 1/8 po.
	C. Le module n'est pas mis à la terre.	Vérifier que le module est mis à la terre au châssis de métal du foyer.

## A. Système d'allumage IntelliFire (suite)

Problème	Cause possible	Solution
3. La veilleuse produit des étincelles, mais n'allume pas (suite).	D. Mesures de la tension de sortie du module et de la résistance des solénoïdes de la soupape et de la veilleuse.	Vérifier que la tension de la batterie est d'au moins 2,7 V. Remplacer les batteries si la tension est inférieure à 2,7 V.
4. La veilleuse s'allume mais continue de produire des étincelles, et le brûleur principal ne s'allume pas (si la veilleuse continue de produire des étincelles après que la flamme d'étincelle a été allumée, la flamme n'a pas été redressée).	A. Un court-circuit ou une mauvaise connexion sur la tige du détecteur.	Vérifier tous les raccordements en utilisant les schémas du guide d'utilisation. Vérifier si les connexions sous le module de la veilleuse sont serrées. Vérifier que les raccordements ne sont pas mis à la terre au châssis de métal, au brûleur de la veilleuse, aux supports de la veilleuse ou à tout autre objet en métal.
	B. Mauvais redressement de la flamme ou tige de détecteur de flamme contaminée	Une fois le module de la partie vitrée en place, vérifier que la flamme enveloppe la tige de détecteur située du côté gauche de la hotte de la veilleuse. La tige de détecteur de flamme devrait s'allumer peu après l'allumage. Vérifier qu'un orifice de veilleuse approprié est installé et que l'admission en gaz est conforme aux spécifications. Polissez la tige du détecteur avec de la fine laine d'acier pour enlever tous les contaminants qui auraient pu s'accumuler autour de la tige du détecteur.
	C. Le module n'est pas mis à la terre.	Vérifier que le module est mis à la terre au châssis de métal du foyer. Vérifier que le câblage est bien attaché au module.
	D. Module de la veilleuse défectueux ou tige du détecteur de flamme contaminée.	Vérifier que l'isolant en céramique autour de la tige du détecteur n'est pas craqué, endommagé ou desserré. Vérifier les raccordements entre la tige du détecteur de flamme et le fil blanc du détecteur. Polissez la tige du détecteur avec de la fine laine d'acier pour enlever tous les contaminants qui auraient pu s'accumuler autour de la tige du détecteur. Vérifier la continuité au multimètre avec les ohms réglés à la plus petite plage. Remplacer la veilleuse en cas de dommage.
	E. Module.	Régler le commutateur à balance ou l'interrupteur mural à la position OFF. Enlever le fil d'allumeur « I » du module. Régler le commutateur à balance ou l'interrupteur mural à la position ON. S'il n'y a pas d'étincelle sur la borne « I », le module doit être remplacé. S'il y'a une étincelle sur la borne « I », le module fonctionne correctement.



# 16 Matériel de référence

## A. Diagramme de dimensions du foyer

Les dimensions indiquées sont des dimensions réelles. Utilisez comme référence seulement. Pour les dimensions d'encadrement et de dégagements, reportez-vous à la section 5.






Figure 16.1 Dimensions du foyer

## B. Diagramme des composants d'évacuation




Tuyau DVP (Voir tableau)


Tuyau	Longueur utile	
	Pouces	Millimètres
DVP4	4	102
DVP6	6	152
DVP12	12	305
DVP24	24	610
DVP36	36	914
DVP48	48	1219
DVP6A	3 à 6	76 à 152
DVP12A	3 à 12	76 à 305
DVP12MI	3 à 12	76 à 305
DVP24MI	3 à 24	76 à 610




DVP45 (Coude de 45°)




DVP-AS (Écran d'isolation d'entretoit)





DVP-FS (Pare-feu de plafonds)



DVP90ST (Coude de 90°)



DVP-HVS (Support de vent)





DVP-WS (Écran pare-feu mural)


Figure 16.2 Composants du conduit d'évacuation de la série DVP

## B. Diagramme des composants d'évacuation (suite)


Note: Les écrans de chaleur DOIVENT se chevaucher d'au moins 38 mm (1-1/2 po). **L'écran de chaleur est conçu pour être utilisé sur un mur ayant entre 102 mm et 184 mm (4 po à 7-1/4 po) d'épaisseur.** Si le mur a moins de 102 mm (4 po) d'épaisseur, l'écran de chaleur existant doit être taillé sur place. Si le mur a plus de 184 mm (7-1/4 po) d'épaisseur, il faudra utiliser un DVP-HSM-B.




**DVP-TRAP1**




**DVP-TRAP2**




**DVP-TRAPK1**



**DVP-TRAPK2**



**DVP-HPC1**



**DVP-HPC2**

Figure 16.3 Composants du conduit d'évacuation de la série DVP

## B. Diagramme des composants d'évacuation (suite)




Figure 16.4 Composants du conduit d'évacuation de la série DVP

## B. Diagramme des composants d'évacuation (suite)





Figure 16.5 Composants du conduit d'évacuation de la série DVP


→ B. Diagramme des composants d'évacuation (suite)



**PVI-SLP**  
Bouche d'aération motorisée

Faisceau de câbles facultatif	
DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
Faisceau PV de 10 pieds	PVI-WH10
Faisceau PV de 20 pieds	PVI-WH20
Faisceau PV de 40 pieds	PVI-WH40
Faisceau PV de 60 pieds	PVI-WH60
Faisceau PV de 80 pieds	PVI-WH80
Faisceau PV de 100 pieds	PVI-WH100


**Note:** Un faisceau de câbles est nécessaire pour connecter le PVI-SLP à l'appareil ; il doit être commandé séparément du PVI-SLP. Contactez votre concessionnaire pour le commander.



**SLP-LPC**  
Couvercle SLP profil bas

Figure 16.6 Composants du conduit d'évacuation de la série DVP

**Ensemble des bûches**



IMPORTANT ! IL S'AGIT D'INFORMATIONS DATÉES : Si votre poêle a besoin d'un entretien ou des pièces doivent être remplacées, veuillez indiquer le numéro de modèle et le numéro de série. Toutes les pièces listées dans ce manuel peuvent être commandées chez un distributeur autorisé.




**EN STOCK  
AU DÉPÔT**

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE SÉRIE	N° DE PIÈCE	EN STOCK AU DÉPÔT
	Ensemble des bûches		LOGS-ESCAPE42	Oui
1	Bûche 1 (trois bûches)		SRV2012-081	
2	Bûche 2 (deux bûches)		SRV2012-082	
3	Bûche 3		SRV2052-083	
4	Bûche 4		SRV2012-084	
5	Bûche 5		SRV2012-086	
6	Bûche 6		SRV2052-086	
7	Bûche 7		SRV2012-087	
8	Bûche 8		SRV2012-088	
9	Panneaux de métal		2052-185	
10	Assemblage du brûleur GN		2052-006	Oui
11	Grille de bûche		2052-002	
12	Lentille Kapton		2101-252	Oui
13	Fixation de lentille Kapton		2052-193	
14	Ampoule		2088-136	Oui
15	Assemblage de verre		GLA-ESCAPE-42	Oui
16	Assemblage de grillage		2146-031	Oui

Les numéros des pièces de rechange additionnelles peuvent apparaître sur la page suivante.

### Bloc valve du système d'allumage par veilleuse intermittente



**IMPORTANT ! IL S'AGIT D'INFORMATIONS DATÉES :** Si votre poêle a besoin d'un entretien ou des pièces doivent être remplacées, veuillez indiquer le numéro de modèle et le numéro de série. Toutes les pièces listées dans ce manuel peuvent être commandées chez un distributeur autorisé.



**EN STOCK  
AU DÉPÔT**

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE SÉRIE	N° DE PIÈCE	
17.1	Support de soupape		2012-106	
17.2	Soupape GN		750-500	Oui
	Soupape PL		2155-501	Oui
17.3	Module de veilleuse GN	Pre OCT 2005	385-510A	Oui
		Post OCT 2005	2090-012	Oui
	Module de veilleuse PL	Pre OCT 2005	385-511A	Oui
		Post OCT 2005	2090-013	Oui
17.4	Orifice de brûleur NG (#26C)		582-826	Oui
	Orifice de brûleur PL (#45C)		582-845	Oui
17.5	Tube flexible à fixation de l'ouverture		2012-008	Oui
17.6	Câbles du module		593-590A	Oui
17.7	Assemblage de clapet à bille flexible de 12 po		302-320A	Oui
17.8	Module de contrôle		593-592	Oui

Les numéros des pièces de rechange additionnelles peuvent apparaître sur la page suivante.





